680.130 **CONTACT SANDWICH TOASTER -** SPARE PART LIST

NO	CODE	DESCRIPTION	Q'TY
1	Z-SPRSS-001	BODY	1
2	Z-SPRSS-002	REINFORCING PLATE	2
3	Z-SPRSS-003	BODY CONNECTIONG PLATE	4
4	Z-SPRSS-004	PIPE	4
5	Z-SPRSS-005	BOTTOM COVER	1
6	Z-SPRSS-006	SCREW	4
7	Z-SPRSS-007	NUT	18
8	Z-SPRSS-008B	BOTTOM PIE TRAY	1
9	Z-SPRSS-009-1	BOTTOM HEATING ELEMENT	1
10	Z-SPRSS-009-2	TOP HEATING ELEMENT	1
11	Z-SPRSS-010	HEATING ELEMENT PRESSE	2
12	Z-SPRSS-011	SCREW	6
13	Z-SPRSS-012	SCREW	10
14	Z-SPRSS-013	INDICATOR LAMP	1
15	Z-SPRSS-014	SWICH	1
16	Z-SPRSS-015	THERMOSTAT	1
17	Z-SPRSS-016	TIMER	1
18	Z-SPRSS-017	BASE PLATE	1
19	Z-SPRSS-018	FEET	4
20	Z-SPRSS-019	THERMOSTAT KNOB	1
21	Z-SPRSS-020	TIMER KNOB	1
22	Z-SPRSS-021	POWER CORD JACKET	1
23	Z-SPRSS-022B	TOP PIE TRAY	1
24	Z-SPRSS-023	UPPER COVER PLATE	1
25	Z-SPRSS-024	THE HANDLE BRACKET	2
26	Z-SPRSS-025	SCREW	6
27	Z-SPRSS-026	HANDLE	1
28	Z-SPRSS-027	SCREW	2
29	Z-SPRSS-028	POWER CORD	1
30	Z-SPRSS-029	PIPE	1