*688.016 **TOASTER** - SPARE PART LIST

NO	CODE	DESCRIPTION	Q'TY
1	ZCE140-1371	Shell-Side Plate	1
2	ZCE140-1372	Weldments	1
3	ZCE140-1373	Body	1
4	ZCE140-1374	Heater 360W	2
	ZCE140-1374-1	Heater 300W	5
5	ZCE140-1375	Inner-Left Partition	1
6	ZCE140-1376	Inner-Left Side Plate	1
7	ZCE140-1377	Transom	2
8	ZCE140-1378	Projectile	1
9	ZCE140-1379	Projectile Handle +Ball	1
10	ZCE140-13710	Inner-Front Side Plate	1
11	ZCE140-13711	Inner-Partition	1
12	ZCE140-13712	Foot	4
13	ZCE140-13713	Bottom Plate	1
14	ZCE140-13714	Press Plate	1
15	ZCE140-13715	Tray	1
16	ZCE140-13716	Connecting Piece	1
17	ZCE140-13717	Binding Post	1
18	ZCE140-13718	Clip	1
19	ZCE140-13719	Inner-Right Partition	1
20	ZCE140-13720	Inner-Right Side Plate	1
21	ZCE140-13721	Separated Mesh	12
22	ZCE140-13722	Plate	1
23	ZCE140-13723	Inner-Side Plate	1
24	ZCE140-13724	Timer With Knob	1
25	ZCE140-13725	Indicator Light	1
26	ZCE140-13726	Switch	1
	ZCE140-137-A03	Power Cord	1