



TABLE TOP INDUCTION COOKER

Modelnr.: *688.110



Gebruiksaanwijzing (p. 2-3)
Operation Manual (p. 4-5)

I. Specificaties

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1). Artikelnr.: *688.110 (CE500-147) | 2). Vermogen: 300 - 3500W |
| 3). Spanning: 230 V / 50 Hz | 4). Temperatuur: 60°C - 240°C |

II. Veiligheidsvoorschriften

Lees de onderstaande veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.

- 1). Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.
- 2). Steek de stekker niet in een stopcontact waarop ook andere apparaten zijn aangesloten.
- 3). Gebruik het apparaat niet als het netsnoer is beschadigd of als de stekker niet veilig in het stopcontact kan worden gestoken.
- 4). Breng zelf geen modificaties aan en voer geen reparaties uit.
- 5). Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur of vochtige plaatsen.
- 6). Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar kinderen het kunnen aanraken.
Laat kinderen het apparaat niet zelf gebruiken.
- 7). Plaats het apparaat niet op een instabiel oppervlak.
- 8). Verplaats het apparaat niet als er een pan op staat.
- 9). Verwarm geen lege pan en voorkom droogkoken.
- 10). Plaats geen metalen voorwerpen (bijv. messen, vorken, lepels en deksels), blikken en aluminiumfolie op de kookplaat.
- 11). Zorg ervoor dat het apparaat aan alle kanten voldoende ruimte heeft.
Houd de voorzijde en de linker- of rechterzijde van het apparaat vrij.
- 12). Plaats het apparaat niet op tapijt, een tafelkleed (vinyl) of een andere ondergrond die niet bestand is tegen hoge temperaturen.
- 13). Plaats geen papier tussen de pot of pan en de kookplaat. Het papier kan gaan branden.
- 14). Als de kookplaat beschadigd is, schakel het apparaat onmiddellijk uit en breng het naar een gekwalificeerd monteur.
- 15). Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
- 16). Raak de kookplaat niet aan als de pot of pan eraf is gehaald, want de plaat is dan nog steeds zeer warm.
- 17). Plaats het apparaat niet in de buurt van voorwerpen die gevoelig zijn voor elektromagnetische velden, zoals radio's, televisies en bankpasjes.
- 18). Het netsnoer mag uitsluitend vervangen worden door een gekwalificeerd monteur.
- 19).  Het oppervlak van de kookplaat wordt heet bij gebruik dus raak het niet aan met blote handen.
- 20). Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (onder wie kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij onder toezicht of volgens de instructies van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
- 21). De temperatuur van alle oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.
- 22). Leg geen aluminiumfolie en plastic bakken op hete oppervlakken.
- 23). Gebruik het keramische glasoppervlak niet als opbergplaats.
- 24). Leg geen metalen voorwerpen, zoals keukengerei, messen, enz.. op het verwarmingsoppervlak binnen de kookzones omdat zij heet kunnen worden.
- 25). Let op bij het werken met het apparaat, omdat ringen, horloges en soortgelijke sieraden die de gebruiker draagt, heet kunnen worden in de buurt van het verwarmingsoppervlak.
- 26). Gebruik alleen pannen van de aanbevolen materialen en groottes.
- 27). Schakel na gebruik het verwarmingselement uit met behulp van zijn bedieningsknop.
Vertrouw niet op de pandetector.
- 28). Maak het apparaat niet schoon met een waterstraal.
- 29). Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd monteur.
- 30). Let op dat de spatrand en omgeving vrij zijn van metalen delen.
- 31).  Niet-ioniserende elektromagnetische straling.
- 32). Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend via een externe tijd klok of aparte afstandsbediening.

Waarschuwing: Let op dat kinderen niet met het apparaat gaan spelen.

III. Het apparaat gebruiken



- 1). Plaats geschikt keukengerei midden op de kookplaat en steek de stekker in het stopcontact. Het lampje boven  begint nu te branden wat aangeeft dat hij is aangesloten.
- 2). Als op  wordt gedrukt, gaat het lampje boven  branden wat aangeeft dat de plaat aan het opwarmen is. Het standaard vermogen is 2000W. Pas het vermogen aan van 300W-3500W met de "▼" of "▲" toetsen. De kookplaat kan continu verwarmen, zelfs op het laagste vermogen van 300W.
- 3). Als op de  toets wordt gedrukt, kan de verwarmingstemperatuur worden aangepast. Het  lampje gaat branden. De standaard temperatuur is 100°C. Stel de temperatuur in van 60°C tot 240°C met de "▼" of "▲" toetsen.
- 4). Druk op de  toets om de timer in te stellen. Pas de tijd aan van 0 minuten tot 180 minuten met "▼" of "▲" bij Tijd.
- 5). Als u de timerfunctie wilt annuleren, drukt u eenvoudigweg op . Druk op  om opnieuw te beginnen.
- 6). Dit product is voorzien van een temperatuur sonde, die de temperatuur van in de pan direct kan meten. Wanneer u deze functie gebruikt, zorg er voor dat de temperatuursonde op het apparaat is aangesloten en dat hij schoon is om in de pan met voedsel/water te kunnen plaatsen. Druk vervolgens op de  toets om de functie te activeren. In deze modus werkt de inductiekookplaat op basis van de temperatuur die wordt gemeten door de temperatuur sonde. Als u de functie wilt annuleren, drukt u eenvoudigweg op de  toets of de  toets.
- 7). Wanneer u tijdens de werking op  drukt, stopt de inductiekookplaat onmiddellijk met werken. Nadat de werking is gestopt, zal de ventilator de inductiekookplaat gedurende één minuut afkoelen en vervolgens uitschakelen.
- 8). De inductiekookplaat wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen 2 uur geen handelingen plaatsvinden.
- 9). De temperatuur van bereikbare oppervlakken kan zeer hoog zijn als het apparaat in werking is.

IV. Geschikt en ongeschikt kookgerei


1). *Geschikte potten en pannen*

Potten en pannen die gemaakt zijn van staal, gietijzer, geëmailleerd staal en roestvrij staal, voorzien zijn van een platte bodem en een diameter van 12 tot 26 cm hebben.



2). *Ongeschikte potten en pannen*

Potten en pannen die gemaakt zijn van hittebestendig glas, keramiek, koper en aluminium, voorzien zijn van een bolvormige bodem en een diameter van minder dan 12 cm hebben.



V. Het apparaat reinigen

- 1). Haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld.
Reinig het apparaat na elk gebruik.
- 2). Als potten en pannen ongereinigd gebruikt worden, kunnen ze verkleuren of aankoeken.
- 3). Reinig de kookplaat niet met wasbenzine, een verdunningsmiddel of een schuurmiddel en gebruik geen schuurborstel.
- 4). Reinig de kookplaat met afwasmiddel en gebruik een vochtige doek.
- 5). Verwijder met een stofzuiger vuil uit de ventilatieopeningen.
- 6). Houd het apparaat nooit onder de kraan. Als er water in het apparaat komt, kan dit tot storingen leiden.

Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend via een externe tijdsklok of aparte afstandsbediening.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke of soortgelijke toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- bed & breakfast omgevingen.

VI. Mogelijke storingen

Als er sprake is van een storing in de werking van het apparaat en er op het display een foutcode wordt weergegeven, controleer dan aan de hand van onderstaande tabel of het probleem kan worden opgelost voordat u contact opneemt met de leverancier.

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
E0	• Geen pan op de kookplaat of ongeschikt kookgerei	• Plaats geschikt kookgerei met voedsel op de kookplaat
E1	• Het apparaat wordt extreem warm (door bijvoorbeeld afgedekte ventilatiesleuven) • Onderdelen zijn beschadigd (bijv. transistor)	• Maak de ventilatieopeningen vrij. Laat het apparaat afkoelen; daarna is het apparaat klaar voor gebruik. Wordt de foutcode weergegeven als het apparaat is afgekoeld, neem dan contact op met de leverancier. • Neem contact op met de leverancier
E2	• De oververhittingsbeveiliging is ingeschakeld en het apparaat wordt uitgeschakeld	• Trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder het kookgerei van de kookplaat. Laat het apparaat een paar minuten afkoelen; Start daarna het apparaat opnieuw op.
E3	• Korte stroomonderbreking	• Trek de stekker uit het stopcontact. Sluit het apparaat na een paar minuten opnieuw aan. Laat een elektricien de stroomvoorziening controleren.

Als u de storingen niet kunt verhelpen:

- Open de behuizing niet,
- Neem contact op met de leverancier en geef daarbij de volgende informatie door:
 - soort storing;
 - artikel- en serienummer (typeplaatje aan de achterkant van het apparaat);
 - aankoopdatum.

I. Specification

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1). Item No.: *688.110 (CE500-147) | 2). Power Rate: 300 - 3500W |
| 3). Voltage: 230V~ 50Hz | 4). Temperature: 60°C-240°C |

II. Important

Please read carefully the following instructions before using the induction cooker.

- 1). To prevent the risk of electric shock, ensure hands are dry before handling the plug.
- 2). Do not plug into a socket where several other appliances are plugged in.
- 3). Do not use if the power cord is damaged or the plug does not fit the socket safely.
- 4). Do not open the appliance to modify or replace spare parts yourself.
- 5). Do not use the cooker closed to flame or wet places.
- 6). Do not use where children can easily touch the cooker, or allow children to use the cooker by themselves.
- 7). Do not place on unstable surfaces.
- 8). Do not move the cooker together with a pot.
- 9). Do not heat a pot empty or overheat to avoid dry boiling.
- 10). Do not place metallic objects such as knives, forks, spoons, lids, cans, and aluminum foils on the top plate.
- 11). Use the unit with sufficient space around it. Keep the front side and either right or left side of the unit clear.
- 12). Do not use the unit on carpet or tablecloth (vinyl) or any other low-heat-resistant items.
- 13). Do not place a sheet of paper between the pot or the pan and the unit. The paper may get burnt.
- 14). If the surface is damaged, switch off the cooker and take to the service center immediately.
- 15). Do not block air intake or exhaust vent.
- 16). Do not touch the top plate right after removing the pot or the pan, as the top plate will still be very hot.
- 17). Do not place the cooker near objects sensitive to electromagnetic fields, such as radios, televisions, bank cards, or magnetic data carriers.
- 18). The power cord must be replaced by qualified technicians.
- 19).  The surface is liable to get hot during use.
- 20). This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 21). The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- 22). Do not place aluminium foil or plastic cookware on hot surfaces.
- 23). The glass-ceramic surfaces are not to be used for storage.
- 24). Metallic objects such as kitchen utensils, cutlery etc. shall not be placed on the hob surface within the cooking zones since they could get hot.
- 25). Take care when operating the appliance, as rings, watches and similar objects worn by the user could get hot when near the hob surface.
- 26). Only use pans of the type and size recommended.
- 27). After use, switch the hob element off by means of its control. Do not rely on the pan detector.
- 28). Do not clean with water jet.
- 29). Any repairs shall be carried out only by persons trained or recommended by the manufacturer.
- 30). Care must be taken to ensure that the splashback and surrounding area are kept free of metallic surfaces.
- 31).  Non-ionizing electromagnetic radiation.
- 32). Appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Warning: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

III. How to Use



- 1). Please put suitable cookware onto the plate of induction cooker and connect the plug to a suitable socket. After connecting, the indicator light  will illuminate, to indicate that the appliance is connected to the power supply.
- 2). By pressing , the indicator light of  will illuminate, indicating that the induction cooker has started heating; the default power of heating is 2000W. Adjust the power rate from level 300-3500 by "▼" of "▲". The induction cooker can heat continuously even at the lowest power of 300W.
- 3). By pressing  button to switch to temp mode, the indicator light of  will illuminate. The default temperature is 100°C, Adjust the temperature from 60°C to 240°C by "▼" of "▲".
- 4). Press the timer key  to set the timer. Adjust the time from 0 minute to 180 minutes by "▼" of "▲" at the state of Time.
- 5). If you want to cancel the timer function, simply press . Press  to start again.
- 6). This product is with a temperature probe, which can measure the temperature of the food directly. When using this function, ensure the temperature probe is clean and correctly connected to the induction cooker before inserting it into the food or water inside the pot. Then press the function key  to active. In this mode, the induction cooker will work according to the temperature that measure by the temperature probe. To cancel the function, simply press the function key or the  button.
- 7). When pressing  during the working state, the induction cooker will stop working immediately. After use, the cooling fan will continue to run for one minute to cool down the induction cooker before switching off automatically.
- 8). The induction cooker will shut off automatically if no operation is detected within 2 hours.
- 9). The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

IV. Usable and Non-usable Utensils


1). Usable Pans:

Steel or cast iron, enameled iron, stainless steel, flat-bottom pans/pots with diameter from 12 to 26cm.



2). Non-usable Pans:

Heat-resistant glass, ceramic container, copper, aluminum pans/pots.
Rounded-bottom pans/pots with bottom measuring less than 12cm.



V. How to Clean

- 1). Unplug and wait until the cooker is cooled down completely. Clean the cooker after using each time.
- 2). Using pots or pans that are not clean may lead to discoloration or burnt-on stains..
- 3). Do not use benzine, thinner, scrubbing brush or polishing powder to clean the induction cooker.
- 4). Wipe using dish washing agent and damp cloth.
- 5). Use vacuum cleaner to suck up dirt from the air intake and exhaust vent.
- 6). Never run water over the unit (Water gets inside may cause malfunction).

Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

VI. Possible malfunctions

If there are any disruptions in the device operation and the display will show an error code check with the table below if the problem can be solved before you contact the customer service or supplier.

Error code	Cause	Solution
E0	• No pan on the hob or not suitable cookware	• Place the appropriate cookware with food on the hob
E1	• The device heats up extensively (due to e.g. covered ventilation slots) • Parts are damaged (e.g. transistor)	• Clear the ventilation slots. Let the device cool off for a few minutes; afterwards the device is ready for operation. If the error code is displayed when the device has cooled off, contact the supplier. • Contact the supplier
E2	• The overheating protection is on and the device will switch off	• Pull the plug from the socket Remove the cookware from the hob. Let the device cool off for a few minutes; afterwards restart the device.
E3	• Short lasting power cut	• Pull the plug from the socket. After a few minutes, plug in the device again. Have an electrician to check the power supply.

If you cannot remove the malfunctions:

- do not open the housing,
- notify the customer service point or contact the sales agent, while providing the following information:
 - type of malfunction;
 - article and serial number (rating plate at the rear of the device);
 - date of purchase.