688.212 **MICROWAVE OVEN -** SPARE PART LIST

NO	CODE	DESCRIPTION	Q'TY
A00	ZCE400-1031	ASS'Y CAVITY	1
A30	ZCE400-1032	ASS'Y PLATE COVER *LOWER	1
B01	ZCE400-1033	BASE PLATE	1
B03	ZCE400-1034	ASS'Y HINGE *LOWER	1
C00	ZCE400-1035	ASS'Y C/PANEL	1
C01	ZCE400-1036	CONTROL PANEL	1
C02	ZCE400-1037	DECO. C/PANEL	1
C18	ZCE400-1038	ASS'Y PCB	1
C50	ZCE400-1039	SILICON RUBBER	1
D00	ZCE400-10310	ASS'Y DOOR	1
D01	ZCE400-10311	ASS'Y DOOR FRAME	1
D02	ZCE400-10312	LATCH	1
D03	ZCE400-10313	LATCH SPRING	1
D04	ZCE400-10314	ASS'Y HINGE *UPPER	1
D05	ZCE400-10315	DOOR FILM	1
D07	ZCE400-10316	DOOR PANEL	1
D08	ZCE400-10317	DOOR GASKET	1
D09	ZCE400-10318	DOOR DECO.	1
D14	ZCE400-10319	ASS'Y HANDLE	1
E01	ZCE400-10320	MAGNETRON	1
E05	ZCE400-10321	H.V.TRANSFORMER	1
E06	ZCE400-10322	H.V.CAPACITOR	1
E07	ZCE400-10323	H.V.DIODE	1
E10+E11	ZCE400-10324	ASS'Y NOISE FILTER	1
E13	ZCE400-10325	LAMP	1

688.212 **MICROWAVE OVEN -** SPARE PART LIST

NO	CODE	DESCRIPTION	Q'TY
E16	ZCE400-10326	POWER CORD	1
E35+A16	ZCE400-10327	ASS'Y THERMOSTAT	1
E44	ZCE400-10328	THERMOSTAT 120/0 *V	1
L01	ZCE400-10329	LATCH BOARD	1
L02	ZCE400-10330	INTERLOCK LEVER	1
L03	ZCE400-10331	MICROSWITCH INTERLOCK	2
L04	ZCE400-10332	MICROSWITCH MONITOR	1
L05	ZCE400-10333	MAIN WIRE HARNESS	1