

W385R



106001

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 1.0

Datum vyhotovení: **2025-01-29**

Originální návod k obsluze

Technické údaje

Název:	Pánev wok W385R
Číslo výrobku:	106001
Materiál:	CNS 18/10
Objem v l:	6
Výška pánve bez víka v mm:	100
Průměr pánve v mm:	385
Rozměry (šíř. x hl. x výš.) v mm:	386 x 643 x 115
Hmotnost v kg:	1,7

Technické změny vyhrazeny!

Pasuje do následujících zařízení Bartscher:

- stolní indukční wok: 105840, 105872
- stolní plynové vařiče wok: 1052303, 1052103, 1053103

Verze / vlastnosti

- Vlastnosti rukojeti: žáruvzdorné
- S protirukojetí: ne
- Dno: kulaté
- Vhodné pro indukci: ano

Používání v souladu s určením

Pánev wok je určena k smažení, dušení a fritování potravin na vhodných indukčních wocích, stolních plynových wok vařičích a nástavcích wok.

Návod k použití

- Vybalte pánev wok, odstraňte a zlikvidujte obalový materiál v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.
- Před prvním použitím pánve wok důkladně umyjte horkou vodou a jemným prostředkem na mytí nádobí. Použijte měkký hadřík nebo houbu. Tím se odstraní veškeré zbytky z výroby a obalů.
- Pánev wok několikrát opláchněte čistou vodou a následně důkladně osušte.
- Před použitím se vždy ujistěte, že je wok čistý a suchý, v opačném případě může dojít k odbarvení vnějšího povrchu vlivem vysokých teplot.
- Nikdy nenechávejte prázdný wok na horkém hořáku nebo varné ploše.

- Během vaření se vždy snažte používat nejnižší možné teploty, abyste minimalizovali změnu barvy wok.
- Vyhněte se nárazům a náhlým silným změnám teploty. Neochlazujte wok prudce.
- Při vaření nepoužívejte žádné kovové náčiní ani ostré předměty, které by mohly poškodit povrch. Doporučujeme používat lopatky nebo lžíce z tepelně odolného plastu nebo dřeva.

Čištění

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky a nástroje mohou poškodit povrch pánve wok.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako jsou čisticí prášky, čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, bělidla, chlór nebo žíraviny.

Nepoužívejte žádné ostré nebo kovové předměty (nůž, vidlička atd.), žádné drátěnky ani houbičky s drsným povrchem.

CZ

1. Po každém použití očistěte wok pomocí plastového kartáče na mytí nádobí, měkkého hadříku nebo houbičky. V případě potřeby použijte jemný prostředek na mytí nádobí.
2. V případě silnějších skvrn pánve wok na chvíli namočte a následně vyčistěte výše popsáním způsobem.
3. Pánve wok je třeba důkladně opláchnout čistou vodou.
4. Osušte wok měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
5. Chcete-li odstranit zabarvení z woku, můžete použít ocet nebo tekutou kyselinu citrónovou. Po vyčištění namočte pro tento účel měkký hadřík do octa nebo kyseliny citrónové a otřete jím vnitřní i vnější povrch woku. Wok se bude lesknout jako před použitím.