

W385R



106001

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 1.0

Datum izdavanja: **2025-01-29**

Originalne upute za uporabu

Tehnički podaci

Naziv:	Wok tava W385R
Broj art.:	106001
Materijal:	CNS 18/10
Zapremina u l:	6
Visina tave bez poklopca u mm:	100
Promjer tave w mm:	385
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	386 x 643 x 115
Težina u kg:	1,7

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Kompatibilno sa slijedećim Bartscher uređajima:

- stolni indukcijski wok: 105840, 105872
- stolni plinski štednjak: 1052303, 1052103, 1053103

Verzija / karakteristike

- Karakteristike ručaka: vatrostalan
- Dodatna ručka na drugoj strani: ne
- Dno: okruglo
- prikladno za indukciju: da

Namjenska uporaba

Wok tava je namijenjena za prženje, pirjanje, prženje u dubokom jela na odgovarajućim indukcijskim kuhalima, stolnim plinskim štednjacima i nastavcima za wok tave.

Upute za uporabu

- Wok tavu otpakirajte i pakirni materijal zbrinite sukladno s propisima o zaštiti okoliša.
- Prije prve uporabe wok tavu operite vrućom vodom s blagim deterdžentom. Koristite mekanu krpicu ili spužvicu. Na ovaj način ćete ukloniti sve ostatke od proizvodnje i pakiranja.
- Više puta wok tavu isperite čistom vodom i zatim pažljivo osušite.
- Prije uporabe uvijek provjerite je li tava čista i suha, jer bi zbog visoke temperature njezina vanjska površina mogla promijeniti boju.

- Praznu tavu nikada ne ostavljajte na vrućem plameniku ili površini za kuhanje.
- Prilikom kuhanja pokušavajte koristiti što manje temperature kako bi se minimalizirala opasnost od promjene boje wok tave.
- Izbjegavajte udaranje tave i nagle promjene temperature. Nemojte wok naglo ohladiti.
- Tijekom kuhanja nemojte koristiti metalni kuhinjski pribor niti oštre predmete koje bi mogle oštetiti površinu. Preporučamo korištenje lopatica za tavu ili žlica od termootporne plastike ili drva.

Čišćenje

POZOR!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje i alati mogu oštetiti površinu wok tave.

Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, na primjer praška za čišćenje ili sredstva koja sadrže otapala, izbjeljivače, klor ili nagrizavajuća sredstva.

Nemojte koristiti oštre alate niti metalne predmete (nož, vilicu), abrazivne krpice ili spužve s oštrom površinom.

HR

1. Nakon svake uporabe wok očistite plastičnom četkom za pranje posuđa, mekane krpice ili spužvice. Po potrebi upotrijebite blagi deterdžent.
2. U slučaju tvrdokorne prljavštine, kratkotrajno namočite wok tavu, a zatim ju očistite u skladu s gore navedenim opisom.
3. Wok tavu pažljivo isperite čistom vodom.
4. Wok osušite mekanom krpicom koja ne ostavlja vlakna.
5. Kako biste s woka uklonili mrlje nastale promjenom boje, upotrijebite ocat ili tekuću limunsku kiselinu. Nakon što wok očistite, mekanu krpicu nakvasite octom ili limunskom kiselinom i prebrišite s njom vanjsku i unutarnju površinu woka. Wok će opet dobiti sjaj koji je imao prije uporabe.