

AT110



120789

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Diseño: 6.0

Fecha de elaboración: 2026-04-29

Manual de instrucciones original

1	La seguridad.....	2
1.1	Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro.....	2
1.2	Indicaciones de seguridad	3
1.3	Uso conforme a su destino	6
1.4	Uso no conforme a su destino	6
2	Información general.....	7
2.1	Responsabilidad y garantía	7
2.2	Protección de los derechos de autor.....	7
2.3	Declaración de conformidad	7
3	Transporte, embalaje y almacenamiento.....	8
3.1	Control de entregas	8
3.2	Embalaje.....	8
3.3	Almacenamiento	8
4	Especificaciones.....	9
4.1	Datos técnicos	9
4.2	Funciones del aparato	10
4.3	Vista general de los subgrupos.....	11
5	Instalación y servicio	12
5.1	Instalación.....	12
5.2	Manejo	14
6	Limpieza	22
6.1	Indicaciones de seguridad para la limpieza	22
6.2	Limpieza	22
6.3	Conservación.....	23
7	Posibles fallos.....	24
8	Recuperación	26



¡Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar accesible!

Este manual de instrucciones incluye una descripción de la instalación del aparato, su uso y la conservación y es una fuente importante de información y una guía. El conocimiento de todas las indicaciones relativas a la seguridad y el funcionamiento contenidas en este manual será condición imprescindible para el funcionamiento correcto y seguro del aparato.

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual de instrucciones, en especial, antes de la puesta en marcha para evitar daños a personas y objetos. Un uso indebido puede provocar daños.

En cada etapa de uso, toda la información relevante del manual de instrucciones debe estar a disposición del personal responsable. Su disponibilidad es responsabilidad del operador.

Además de las instrucciones de uso, deben respetarse las normas generales, legales y otras normas aplicables en materia de seguridad laboral y medio ambiente.

ES

1 La seguridad

El aparato se ha fabricado conforme a los principios técnicos vigentes actualmente. Sin embargo, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro si se utiliza de forma incorrecta o contraria a su destino. Todas las personas que utilicen el aparato deberán seguir la información indicada en este manual de instrucciones y respetar las indicaciones de SSL.

1.1 Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro

Las indicaciones importantes sobre la seguridad y la información de advertencia están indicadas en este manual de instrucciones por medio de declaraciones de advertencia. Se deberán cumplir estrictamente estas indicaciones para evitar accidentes y daños a personas y cosas.



¡PELIGRO!

La palabra clave **PELIGRO** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas graves o la muerte, si no se evitan.



¡ADVERTENCIA!

La palabra clave **ADVERTENCIA** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas importantes, graves o la muerte, si no se evitan.



¡PRECAUCIÓN!

La palabra clave **PRECAUCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas leves o moderadas, si no se evitan.

¡ATENCIÓN!

La palabra clave **ATENCIÓN** indica un posible daño a la propiedad que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones de seguridad.

¡INDICACIÓN!

El símbolo **INDICACIÓN** le familiariza al usuario con la información sucesiva y las indicaciones sobre la utilización del aparato.

ES

1.2 Indicaciones de seguridad

Corriente eléctrica

- Una tensión de la red demasiado alta o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el aparato solo cuando los datos de la placa de características correspondan a la tensión de la red.
- Para evitar cortocircuitos eléctricos, mantenga el aparato seco.
- Asegúrese de que no entren líquidos en el conector del aparato ni en el enchufe de red. La humedad puede provocar riesgos eléctricos o daños en el aparato.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de realizar trabajos de montaje o desmontaje, limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado. Para ello, desenchufe completamente el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Si durante el funcionamiento se producen fallos, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- No toque la clavija del aparato con las manos mojadas.
- Nunca agarre el aparato si éste se ha caído en el agua. Desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.

- Solo personal o talleres especializados podrán reparar y abrir la carcasa del aparato.
- No lleve el aparato agarrándolo por cable de alimentación.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor y cantos agudos.
- No doble, presione ni ate el cable de alimentación.
- Siempre desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No coloque nunca el aparato u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, siempre tire de la clavija.
- El cable de alimentación debe ser revisado periódicamente para determinar si presenta algún daño. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado. Si el cable está dañado, deba encargarle al servicio técnico o a un técnico calificado su sustitución.

Material inflamables

ES

- Nunca exponga el aparato a temperaturas altas, como p.ej. una estufa, horno, llamas abiertas, equipos para mantener el calor, etc.
- El aparato debe limpiarse con frecuencia para evitar el riesgo de incendio.
- No cubra el aparato con p.ej. el papel de aluminio o un paño de cocina.
- Para el uso correcto del aparato debe emplear solamente materiales adecuados y con una temperatura adecuada. Los materiales, productos alimenticios y restos de alimentos dentro del aparato pueden incendiarse.
- Nunca haga funcionar el aparato cerca de materiales inflamables, de combustión fácil tales como p.ej. gasolina, alcohol etílico, alcohol. La alta temperatura provoca la evaporación de estos materiales y, en consecuencia del contacto con las fuentes de ignición, puede ocurrir una explosión.
- En caso de incendio, desconecte el aparato de la fuente de alimentación, antes de tomar medidas de extinción adecuadas. Nunca apague el fuego con agua cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación. Una vez apagado el fuego, garantice la entrada suficiente de aire fresco.

Superficies calientes

- La superficie del aparato se calienta durante el funcionamiento. Existe riesgo de quemaduras la alta temperatura se mantiene incluso tras la desconexión.
- No toque ninguna superficie caliente del aparato. Utilice los elementos de manipulación y agarraderos disponibles.
- Transporte y limpie el aparato solo cuando se haya enfriado por completo.
- Nunca rocíe la superficie caliente con agua fría ni con líquidos inflamables.

Responsabilidad del operador

El operador es responsable del cumplimiento de las leyes, reglamentos, ordenanzas y disposiciones nacionales vigentes en materia de prevención de accidentes, protección del medio ambiente, así como de las instrucciones internas de trabajo, funcionamiento y seguridad que se apliquen en el lugar de instalación. Responsabilidades del operador:

- Utilizar el aparato y los componentes conectados únicamente en un estado técnico adecuado y con componentes de protección y seguridad que funcionen.
- Evaluación de riesgos en el lugar de trabajo.
- Instrucción y formación periódica del personal. En particular, deben estudiarse y respetarse las instrucciones del capítulo sobre las normas de seguridad.
- Provisión de equipos de protección individual (EPI) adecuados
- Cumplimiento de los programas de mantenimiento y limpieza.
- Documentación de la formación/instrucción, sustitución de componentes del aparato.

Personal operativo

- El aparato puede ser manipulado solamente por personal especializado calificado y capacitado.
- Este aparato no puede ser manipulado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, así como por personas con experiencia limitada y/o conocimientos limitados.
- Los niños deben quedar bajo supervisión para estar seguro de que no jueguen con el aparato ni lo arranquen.

ES

Uso solamente bajo supervisión

- Utilice el aparato solamente bajo supervisión.
- Esté siempre en la cercanía directa del aparato.

Uso indebido

- El uso indebido o prohibido puede causar daños en el aparato.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando su condición técnica no plantea ninguna objeción y permite un trabajo seguro.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando todas las conexiones fueron realizadas de acuerdo con las normas.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando está limpio.

- Utilice únicamente repuestos originales. Nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- No está permitido realizar ningunos cambios o modificaciones en el aparato.

1.3 Uso conforme a su destino

El aparato está destinado únicamente al uso descrito en el manual de instrucciones con los componentes suministrados y homologados.

Cualquier otro uso se considera inadecuado en relación con el uso previsto. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes. En tales casos, la responsabilidad recae exclusivamente en el usuario/operador.

El uso conforme con lo previsto es el siguiente:

- Preparar carne, pescado y verduras
- Hornear pan, pasteles y tartas
- Calentar platos
- Descongelar productos muy congelados
- Gratinar
- Procesar platos congelados y muy congelados.

ES

1.4 Uso no conforme a su destino

Un uso no conforme a su destino puede provocar daños a personas y objetos debido a una tensión eléctrica peligrosa, el fuego o alta temperatura. Con la ayuda del aparato, solo se puede llevar a cabo el trabajo que se describe en este manual.

El uso no conforme a lo previsto es el siguiente:

- Calentar habitaciones
- Secar ropa
- Almacenar objetos inflamables
- Calentar líquidos, materiales o sustancias parecidas inflamables, nocivas para la salud, de fácil evaporación.

2 Información general

2.1 Responsabilidad y garantía

El aparato se ha construido de acuerdo con el estado de la técnica y los principios técnicos de seguridad reconocidos. No obstante, durante su uso, puede haber riesgos para la salud y la vida del usuario u otras personas o peligro de daños al aparato o a otros bienes. Quedan excluidas las reclamaciones de garantía y responsabilidad por daños personales o materiales, así como por fallos de funcionamiento, que puedan atribuirse a una o varias de las siguientes causas:

- Uso inapropiado
- Incumplimiento/ignorancia de instrucciones/de toda la información relacionada
- Modificaciones estructurales o técnicas no autorizadas en el aparato
- Contratación de personal insuficientemente formado y cualificado
- Utilización con equipos de seguridad y protección defectuosos o mal instalados
- Mantenimiento o limpieza inadecuados
- Fallos sin reparar
- Uso de medios no autorizados, productos de limpieza, etc.
- Uso de piezas de recambio no autorizadas
- Errores de manejo u otros usos indebidos
- Catástrofes causadas por cuerpos extraños o fuerza mayor
- Destrucción de la placa de características y las pegatinas relevantes para el funcionamiento y la seguridad

ES

2.2 Protección de los derechos de autor

Este manual de instrucciones y los textos, dibujos, fotografías y otros elementos contenidos en él están protegidos por los derechos de autor. Se prohíbe estrictamente la reproducción de cualquier forma y modo del contenido del manual de instrucciones (también de sus fragmentos), así como la utilización y/o la transmisión del contenido a terceros sin la autorización escrita del fabricante. Las infracciones de lo anterior serán sancionadas con indemnizaciones. Nos reservamos el derecho de presentar reclamaciones adicionales.

2.3 Declaración de conformidad

El aparato cumple con las normas vigentes actuales y las directrices de la Unión Europea. Lo anterior queda confirmado mediante la Declaración de Conformidad CE. En caso si la necesite, le enviaremos con mucho gusto una declaración de conformidad correspondiente.

3 Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1 Control de entregas

Tras la recepción del producto, revise inmediatamente que el producto esté completo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En el caso de detectar daños visibles causados durante el transporte, rechace el aparato o acéptelo de forma condicionada. Deje constancia del alcance de los daños en la documentación de transporte/albarán del transportista y presente una reclamación. Comuníquese inmediatamente los daños ocultos que descubra, ya que las reclamaciones de indemnización podrán presentarse solo dentro de los plazos de reclamación vigentes.

En el caso de que falte alguna pieza o accesorios, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3.2 Embalaje

No tire la caja del aparato. Puede ser útil para guardar el aparato durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio técnico en caso de posibles averías.

ES

El embalaje y cada uno de los componentes han sido fabricados con materiales reciclables. En particular, son: películas y bolsas de plástico, envoltorio de cartón.

Si desea reciclar el embalaje, respete las disposiciones vigentes de su país. Los materiales de embalaje adecuados para su reutilización deben ser reciclados.

3.3 Almacenamiento

Mantenga el embalaje cerrado hasta el momento de la instalación del aparato y, durante el almacenamiento, respete las indicaciones en el exterior del embalaje relativas al modo de colocación y almacenamiento. Almacene el producto solo en las siguientes condiciones:

- en espacios cerrados
- en ambientes secos y libres de polvo
- lejos de los medios agresivos
- en lugares protegidos de la luz del sol
- en lugares protegidos de los choques mecánicos.

En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controle regularmente el estado de todas las partes y el embalaje. Si es necesario, el embalaje debe ser reemplazado por uno nuevo.

4 Especificaciones

4.1 Datos técnicos

Denominación:	Horno de convección AT110
N.º de artículo:	120789
Material:	acero inoxidable
Material del interior:	acero inoxidable
Dimensiones del espacio de cocción (An x Pr x Al) en mm:	350 x 290 x 275
Cantidad de ranuras de inserción:	3
Dimensiones de ranuras de inserción en mm:	1/2 GN
Distancia entre los elementos de inserción en mm:	70
Margen de temperaturas de – a en °C:	50 - 300
Tiempo de calentamiento (180 °C) en minutos, aprox.:	3
Temporizador hasta, en minutos:	0 - 120
Cantidad de programas de cocción:	1
Cantidad de fases de cocción:	1
Cantidad de ventiladores:	1
Niveles de velocidad del ventilador:	1
Índice de protección:	IPX3
Potencia nominal:	2,7 kW 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (An x Pr x Al) en mm:	460 x 575 x 465
Peso en kg:	25,5

ES

¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!

Diseño / Características

- Conexión del aparato: lista para enchufar
- Funciones: recirculación
- Regulación de la temperatura: continua
- Temporizador
- Termostato
- Tipo de ranuras de inserción: transversales
- Iluminación interior: no
- Luz indicadora: encendido/apagado, calentamiento
- Interruptor de encendido/apagado: no
- Acristalamiento doble en la puerta
- Cámara de cocción redondeada
- Rieles de apoyo extraíbles
- Señal acústica al finalizar el tiempo
- Incluye: 3 rejillas

ES**4.2 Funciones del aparato**

El horno de aire caliente está diseñado para preparar y mantener calientes los alimentos utilizando los accesorios adecuados.

4.3 Vista general de los subgrupos



Fig. 1

ES

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Orificios de ventilación | 2. Rieles de apoyo (3x) |
| 3. Rejilla (3x) | 4. Puerta de cristal |
| 5. Tirador de puerta de cristal | 6. Patas (4) |
| 7. Panel de control | 8. Carcasa |
| 9. Ventilador | 10. Cámara de cocción |

Elementos de control




Fig. 2

- | | |
|--|---|
| 1. Control principal/de tiempo | 2. Luz indicadora de funcionamiento (verde) |
| 3. Luz indicadora de calentamiento (verde) | 4. Regulador de temperatura |

5 Instalación y servicio

5.1 Instalación



¡PRECAUCIÓN!

En el caso de instalación, colocación, servicio o mantenimiento incorrectos o un comportamiento impropio con el aparato, se pueden provocar daños personales o materiales.

Solo un servicio técnico autorizado podrá efectuar el ajuste y la instalación, así como reparaciones, siguiendo la legislación vigente de dicho país.

¡INDICACIÓN!

El fabricante no asume ninguna responsabilidad y no otorga garantía por los daños resultantes de incumplimiento de normas o una instalación incorrecta.

ES

Desembalaje / colocación

- Desembale el aparato y retire todos los elementos de embalaje externos e internos y las medidas de seguridad de transporte.



¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de sofocación!

Impida que los niños accedan a materiales de embalaje como bolsas de plástico y elementos de poliestireno.

- Si en el aparato hay una película protectora, retírela. La película debe eliminarse lentamente para que no queden restos del pegamento. Elimine cualquier resto del pegamento con un disolvente apropiado.
- Tenga cuidado de no dañar la placa de características y las instrucciones de advertencia en el aparato.
- **Nunca** coloque el aparato en un entorno húmedo o mojado.
- Coloque el aparato de tal modo que los elementos de conexión sean fácilmente accesibles para desenchufar rápidamente si fuera necesario.
- A la hora de elegir el lugar de instalación, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
 - La superficie de montaje debe ser plana, suficientemente portante, impermeable, seca y resistente al calor.

- Garantizar que las vías de evacuación designadas se mantengan despejadas.
 - Garantizar una posición estable.
 - Proporcionar espacio suficiente para trabajo, mantenimiento/limpieza.
 - Dejar libres las aberturas de ventilación, si las hay.
 - Respetar las normas técnicas y de construcción aplicables.
- Debe mantener una distancia suficiente de los bordes de la mesa. El dispositivo podría volcar y caerse.
 - Mantenga una distancia mínima de las paredes y objetos combustibles de 10 cm de los lados y 20 cm de la parte trasera.

¡ATENCIÓN!

El aparato no es apto para empotrar o ensamblar.

- Fije las patas suministradas atornillándolas debajo del aparato.

NOTA!

No utilice el aparato sin los pies.

- Iguale las irregularidades más pequeñas en el lugar de instalación atornillando o desatornillando los pies de altura ajustable.

ES

Conexión a la electricidad

- Compruebe que los datos técnicos del aparato (ver placa de identificación) corresponden a los datos de la red eléctrica local.
- Conecte el aparato a una toma de corriente individual con un contacto de protección suficiente. No conecte la clavija a un ladrón.
- Coloque el cable de tal manera que nadie pueda pisarlo o tropezar con él.
- No utilice el aparato con un temporizador externo o mando a distancia.

5.2 Manejo



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de quemadura!

Durante el funcionamiento, la carcasa y la puerta de cristal se calientan fuertemente y permanecen calientes durante un tiempo después de apagar el aparato.

No toque el aparato mientras está en funcionamiento ni inmediatamente después de apagarlo. Abra y cierre el horno de convección usando solo el agarradero de la puerta de cristal.

Para el manejo, use las asas y los elementos de control previstos para esto.

Las bandejas se calientan fuertemente mientras el aparato está encendido.

Use paños de cocina o manoplas de protección para retirar alimentos calientes.

ES

Preparación para el uso

1. Antes del uso, limpie el aparato y los accesorios internos y externos de acuerdo con las instrucciones del punto «**Limpieza**».
2. Conecte el aparato a una toma de corriente individual adecuada.
3. Antes del primer uso, precaliente el horno sin alimentos, teniendo en cuenta las instrucciones del capítulo «**Ajustes de los parámetros durante el proceso de cocción/horneado**» para eliminar cualquier olor desagradable del aislamiento térmico. Seleccione el ajuste de temperatura más alto y el ajuste de tiempo más largo.

Es posible que se produzca un poco de humo u olor desagradable. Durante el primer uso esto es normal y no ocurre más en los usos posteriores.

4. Después, abra la puerta de cristal para que los restos del humo puedan escapar.

Ajuste de parámetros durante el proceso de cocción/horneado

Temperatura

Un ajuste preciso de temperatura garantiza una cocción-un horneado de alimentos correcto, tanto por fuera como por dentro.

Por ejemplo, si la temperatura es demasiado baja, los alimentos se secarán en lugar de hornearse.

Por otro lado, una temperatura demasiado alta puede provocar que los alimentos se quemen por fuera, mientras que en el interior permanecerán crudos (un fenómeno que a veces es deseable principalmente para la carne).

Tiempo

Esta variable depende de la cantidad de platos que se preparen.

Cuanto mayor sea esta cantidad, tanto mayor será el tiempo de cocción/horneado y al revés.

Los tiempos de horneado demasiado cortos en comparación con los tiempos reales no permiten que los platos estén listos por completo; los tiempos de horneado demasiado largos en comparación con los tiempos reales provocan que los alimentos se quemen por fuera.

Cantidad

La cantidad de platos influye en el tiempo de horneado. Un mayor número de platos siempre requiere tiempos de horneado más largos y al revés.

Proceso de cocción/horneado en el horno de aire caliente con función de convección

El proceso de cocción en el horno de aire caliente se lleva a cabo mediante la circulación de aire caliente en el interior del aparato. Esto permite una cocción/horneado uniforme gracias a la distribución homogénea de la temperatura.

La ventaja del horno de aire caliente es que permite cocinar/hornear diferentes alimentos al mismo tiempo (siempre que la temperatura de cocción de los alimentos sea la misma) sin que se mezclen los diferentes sabores.

NOTA:

Caliente bien el horno de aire caliente antes de cada uso. Ajuste la temperatura unos 30 °C por encima de la temperatura indicada y corrijala después del llenado del horno de aire caliente para obtener un resultado uniforme.

1. Encienda el aparato con el regulador principal/temporizador (gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta una posición entre 0 y 20).

La luz indicadora verde de funcionamiento se enciende y el motor del ventilador se pone en marcha en cuanto se acciona el regulador principal/temporizador.

ES

2. Ajuste la temperatura deseada entre 50 °C y 300 °C con el regulador de temperatura.

Se enciende la luz indicadora verde de calentamiento.

En cuanto se alcanza la temperatura ajustada, el elemento calentador se apaga y la Luz indicadora verde de calentamiento se apaga. Si la temperatura en la cámara de cocción desciende, la calefacción se vuelve a encender y la Luz indicadora verde de calentamiento se enciende de nuevo.

3. Una vez alcanzada la temperatura seleccionada, coloque los alimentos que desee cocinar o hornear en cubetas adecuadas o en bandejas dentro de la cámara de cocción del horno de aire caliente.
4. Ajuste el tiempo deseado para los alimentos que desea preparar con el regulador principal/temporizador.

Una vez transcurrido el tiempo programado, suena una señal, la Luz indicadora verde de funcionamiento se apaga y el aparato se apaga automáticamente.

5. Retire los alimentos preparados.
6. Cuando ya no utilice el aparato, apáguelo (gire el regulador principal/de tiempo y el regulador de temperatura a la posición «0»). Desconecte el aparato de la red eléctrica (¡desenchufe el cable de alimentación!).

Protección contra sobrecalentamiento

El aparato está dotado de una **protección contra el sobrecalentamiento** que se activa a la temperatura de 320 °C y apaga el aparato.

Cuando la protección contra sobrecalentamiento se ha activado:

- deje que el aparato se enfríe
- presione el botón **RESET** ubicado en la parte posterior del aparato
- vuelva a encender el aparato.

Métodos de tratamiento térmico

Primeros platos

Lasaña, pasta gratinada, canelones deben hornearse a una temperatura entre 185 °C y 190 °C. Para lograr un grado de dorado suave, al final del horneado, eleve la temperatura a 220 °C - 230 °C.

Los asados

Carne de res, cerdo, pollo, pavo, cordero. Para hacer la carne asada, el horneado debe realizarse a temperatura de 180 °C. En la fase final, para secar la carne, ajuste la temperatura a 240 °C - 250 °C por unos minutos.

Dorar la carne

Chuleta, escalope, salchicha, hamburguesa.

Inserte la rejilla con productos para hornear salpicados ligeramente con el aceite. Deslice la bandeja colectora de grasa debajo de la rejilla. Hornee a 220 °C - 230 °C. Para finalizar, eleve la temperatura a 280 °C durante unos minutos para que los alimentos se doren ligeramente.

Roastbeef

Hornee a 220 °C.

Pescado

La platija, el bacalao, la merluza deben hornearse a 200 °C.

Patatas asadas

Hornee a 170 °C - 180 °C.

Pasteles

Hornear de manera estándar a 180 °C. Al hornear, evite abrir la puerta del horno de convección.

Pan

Hornee a 200 °C.

Procesamiento térmico de productos ultracongelados

Descongele el pan y hornéelo a 200 °C.

Inserte una pizza congelada previamente horneada en el horno de convección cuando aún está congelada y hornee a la temperatura recomendada durante unos minutos. Siga las indicaciones del fabricante contenidas en el envase.

Panecitos/tostadas

Caliente a 220 °C.

Calentar platos

Prepare platos a aprox. 150 °C.

Descongelar alimentos

Descongelar a 80 °C.

Tabla de horneado/tratamiento térmico

Alimentos para horneado/ el tratamiento térmico		Temperatura en °C	Tiempo del tratamiento térmico en min. aprox.
Pasteles	Tortas	135 - 160	en función del peso
	Bizcocho	160 - 175	25 - 35
	Pasteles pequeños	175	
Tortas con levadura fresca o industrial	Torta de guindas	175	
	Pastel con fruta	220	
	Hojaldre	210	
	Masa quebrada	200 - 225	
	Pasteles	175	40 - 50
Repostería	Merengue	100	100 - 130
	Galletas	175	15 - 20
	Galletas de masa quebrada	150 - 175	5
	Pastel con fruta	200	8
	Cruasán	180	18 - 20
Pudding	Pizzeta	175 - 190	45
	Crema de huevos	165	45
	Pudding de fruta	160	45
Primeros platos	Canelones	190	20
	Huevos a la cazuela	185	25
	Lasaña	190	27
	Pasta gratinada	190	40
Horneado rápido	Salchichas asadas (magras)	225	10 - 15
	Asado a la parrilla	225	15 - 30
	Hígado	250	10 - 15
	Asado de solomillo	250	15 - 30
	Pechuga de pollo	200	30

Alimentos para horneado/ el tratamiento térmico		Temperatura en °C	Tiempo del tratamiento térmico en min. aprox.
Carne	Pavo bien dorado		
	a los últimos 30 minutos de horneado	160 - 175	
	durante los últimos 30 minutos de horneado	175 - 200	30/kg
	Cordero		
	Muslo 1,5 – 2 kg	175	50/kg
	Cordero asado	175	30/kg
	Paletilla de cordero	175	50/kg
	Cerdo bien hecho		
	Muslo a partir de 2 kg	175	50/kg
	Solomillo y paletilla	175	60/kg
	Ternera medium		
	Rollo de solomillo 2 kg	175	30/kg
	Asado a la parrilla	175	30/kg
	Filete	175 - 200	20/kg
	Pollo 2 kg al horneado en dorado / estofado	175	50/kg
	Pato 2 kg en salsa propia, sin secar	180	60/kg
Carne de caza	Conejo 2 kg	175	60 - 90
	Ciervo	170 - 200	90
	Faisán	175 - 200	35 - 90
Guarnición	Patatas asadas, crujientes	175	60
	Papas en rodajas, bien cocidas, con salsa	150 - 175	30/kg
Pescado	Filetes (pequeños)	200	15 - 20
	Pescado 1 ½ kg	200	30 - 40

¡NOTA!

Los datos de las tablas son valores orientativos que dependen de la cantidad de producto, la temperatura y el método de preparación.

Accesorios adecuados

- Para la preparación de alimentos en el horno de aire caliente, utilice las cubetas GN de 1/2 con una profundidad de 650 mm apto para su uso. Estas se pueden colocar en los 3 rieles guía del aparato.
- También puede utilizar otros moldes para hornear, asar o gratinar apto para altas temperaturas. Colóquelos en las rejillas del horno de aire caliente a la altura deseada.
- Se obtienen mejores resultados con moldes de horno, sartenes o fuentes para gratinar más pequeños.
- Utilice las rejillas para dorar carne, como filetes, salchichas, salchichas fritas o pizza congelada.
- Preste atención a la elección correcta de los accesorios para garantizar una distribución uniforme del calor en las cubetas y en el aparato.

¡NOTA!

Utilice únicamente moldes para freír u hornear resistentes al calor.

¡Siga las instrucciones del fabricante!

Consejos y sugerencias

- Distribuya los alimentos de manera uniforme en las cubetas para obtener un resultado homogéneo.
- Para hornear, no utilice bandejas de más de 20 mm de altura y deje espacio entre los productos para que no se peguen.
- Sazone los alimentos antes de cocinarlos, pruébelos durante la preparación y rectifique el sazonado si es necesario.
- Ahorre tiempo y energía aprovechando el calor residual del horno de convección y preparando otros platos mientras el aparato está caliente.
- Añada la menor cantidad posible de grasa a los alimentos para evitar salpicaduras y reducir el contenido en grasa.
- Cocine siempre los alimentos que salpican en la parte inferior del horno de aire caliente.
- Si observa que los alimentos se doran demasiado, reduzca la temperatura. Si los alimentos quedan demasiado claros o tardan mucho en cocinarse, aumente la temperatura del horno.

ES

6 Limpieza

El operador debe asegurarse de que el aparato y sus componentes de seguridad se mantienen en buen estado. Debe comprobarse la eficacia de los sistemas de control y seguridad.

Los trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación sólo deben ser realizados por personal especializado y debidamente cualificado.

Si fuera necesario retirar los dispositivos de seguridad para su mantenimiento, limpieza y reparación, deberán volver a instalarse inmediatamente después de finalizar los trabajos y deberá comprobarse su funcionamiento.

Todos los trabajos de mantenimiento y limpieza deben realizarse de acuerdo con las instrucciones de uso y en los intervalos especificados.

6.1 Indicaciones de seguridad para la limpieza

- Antes de limpiar, debe desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- Vigile que no entre el agua en el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza. No utilice un chorro de agua a presión para limpiar el aparato.
- Para limpiar el aparato no utilice ningunos objetos afilados o metálicos (cuchillo, tenedor, etc.). Estos objetos pueden dañar el aparato y, en caso de contacto con los elementos conductores, provocar una descarga eléctrica.
- No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

6.2 Limpieza

1. Limpie el aparato con regularidad al final de la jornada laboral, y también entre horas si es necesario o si el aparato no se ha utilizado durante un tiempo prolongado.

Una limpieza regular evita que se quemen los restos de horneado o fritura.

2. Retire del aparato las bandejas, las parrillas y las cubetas con alimentos que haya utilizado.
3. Limpie la cámara de cocción con un paño suave y húmedo y un detergente suave.
4. En caso de suciedad persistente, utilice un limpiador para hornos de venta al público. Siga las instrucciones del fabricante de dicho limpiador.

Limpieza

5. Para facilitar la limpieza del interior del horno, se pueden extraer las bandejas del aparato.
6. Para ello, afloje los tornillos moleteados (a la derecha y a la izquierda) y extraiga los rieles de soporte del interior del horno.
7. Limpie bien los rieles de soporte con agua tibia, un paño suave y un detergente suave.
8. Limpie el interior del horno tal y como se ha descrito anteriormente.
9. Vuelva a colocar las guías de apoyo y fijelas con los tornillos moleteados.
10. Limpie a fondo la carcasa del aparato y la puerta de cristal por dentro y por fuera con un paño suave y húmedo.
11. A continuación, seque las piezas y superficies limpias con un paño suave.

Accesorios

1. Los accesorios usados deben limpiarse con agua tibia, un producto de limpieza suave y un paño suave o una esponja.
2. Enjuague los accesorios limpios con agua limpia.
3. Seque los accesorios con un paño suave.

6.3 Conservación

Recomendamos que el mantenimiento del aparato se encomiende a un servicio técnico al menos una vez al año, si es necesario concluir un contrato de servicio.

7 Posibles fallos

La siguiente tabla describe las posibles causas y métodos de eliminar fallos o errores que ocurren durante el uso del aparato. Los trabajos sólo deben ser realizados por personal técnico debidamente cualificado.

Si los fallos no se pueden corregir, póngase en contacto con el servicio técnico. Asegúrese de incluir el número de artículo, el modelo y el número de serie. Estos datos figuran en la placa de características del aparato.

Error	Posible causa	Solución
El aparato está conectado a la red eléctrica pero el indicador luminoso verde de funcionamiento no se enciende.	El enchufe está insertado de una manera incorrecta	Retire el enchufe y vuelva a insertarlo correctamente en la toma de corriente
	Regulador principal/temporizador no está configurado	Ajustar el regulador principal/temporizador
El aparato está conectado a la corriente, pero no se calienta	La temperatura no está ajustada	Ajuste la temperatura
	Calentador estropeado	Póngase en contacto con el servicio técnico
El aparato está conectado a la corriente, pero no funciona	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento	Espere hasta que el aparato se haya enfriado. Pulse el botón RESET ubicado en la parte posterior. Si la protección contra sobrecalentamiento se activa nuevamente, póngase en contacto con el servicio técnico
El efecto de cocción/horneado no es uniforme.	Ventilador dañado	Póngase en contacto con el servicio técnico
	El termostato está dañado.	Póngase en contacto con el servicio
	La distancia entre los alimentos y la bandeja en la parte superior es insuficiente	Mantenga distancia de al menos 40 mm

Posibles fallos

Fallo	Posible causa	Solución
La iluminación de la cámara del horno no funciona	Bombilla estropeada	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación, deje que se enfríe. Retire la protección de la bombilla. Desenrosque la bombilla y sustitúyala por una nueva de las mismas propiedades técnicas.

8 Recuperación

Electrodomésticos



Los electrodomésticos están marcados con este símbolo. Los aparatos eléctricos deben desecharse y reciclarse de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Está prohibido tirar los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y retire el cable de conexión del aparato.

Los aparatos eléctricos deben llevarse a los puntos de recolección designados.