

**1x3,5L - 1x6,5L - 2x3,5L - 2x6,5L -
3x3,5L - 4x 3,5L**



**605035 - 605065 - 606035
606065 - 607035 - 608035**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Версия: 2.0

Дата составления: 2026-05-08

Оригинальная инструкция по эксплуатации

1	Безопасность	2
1.1	Значение символики	2
1.2	Рекомендации по технике безопасности.....	3
1.3	Использование по назначению	6
1.4	Использование не по назначению	6
2	Общие сведения	7
2.1	Ответственность и гарантийные обязательства	7
2.2	Защита авторских прав.....	7
2.3	Декларация соответствия.....	7
3	Транспортировка, упаковка и хранение	8
3.1	Транспортная инспекция	8
3.2	Упаковка.....	8
3.3	Хранение	8
4	Технические данные.....	9
4.1	Технические характеристики.....	9
4.2	Обзор компонентов прибора	12
4.3	Функции прибора.....	12
5	Инсталляция и обслуживание	13
5.1	Инсталляция.....	13
5.2	Обслуживание	14
6	Очистка.....	16
6.1	Рекомендации на тему безопасности во время очистки	16
6.2	Очистка	17
7	Утилизация.....	18



Перед началом эксплуатации следует прочитать инструкцию по обслуживанию, и хранить ее в доступном месте недалеко от прибора!

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку прибора, обслуживание и уход за прибором, а также является важным источником информации и справочником. Знание и выполнение всех содержащихся в ней рекомендаций относительно безопасности и обслуживания является условием безопасной и правильной работы с прибором.

Перед началом работы с прибором, особенно перед его включением, следует прочитать данную инструкцию по обслуживанию во избежание телесных повреждений и вещественного ущерба! Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждений.

На каждом этапе эксплуатации вся важная информация, содержащаяся в инструкции по эксплуатации, должна быть доступна для соответствующего персонала. Ответственность за ее доступность несет оператор.

Кроме инструкции по эксплуатации следует соблюдать общие и другие действующие положения законодательства, касающиеся безопасности труда и защиты окружающей среды.

RU

1 Безопасность

Прибор изготовлен согласно действующим в данный момент правилам техники. Несмотря на это прибор может представлять опасность, если им пользоваться не в соответствии с инструкцией или не по прямому назначению. Все лица, пользующиеся прибором, должны учитывать содержащуюся в данной инструкции информацию, и соблюдать указания по безопасности.

1.1 Значение символики

Важные указания по безопасности, а также предупредительная информация обозначены в данной инструкции соответствующими символами / знаками. Соблюдайте эти указания с целью предотвращения несчастных случаев, телесных травм и вещественного ущерба.



ОПАСНОСТЬ!

Символ **ОПАСНОСТЬ** предупреждает об угрозах, которые в случае несоблюдения осторожности, могут стать причиной тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.

**ОСТОРОЖНО!**

Символ **ОСТОРОЖНО** предупреждает об угрозах, которые, в случае неосторожности могут стать причиной средней тяжести травм, тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Символ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** предупреждает об угрозах, которые в случае пренебрежения этим предупреждением, могут стать причиной легких или средней тяжести травм.

ВНИМАНИЕ!

Символ **ВНИМАНИЕ** указывает на возможный материальный ущерб, который может возникнуть при несоблюдении инструкций по технике безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Символ **ПРИМЕЧАНИЕ** означает возможность получения пользователем дополнительной информации или рекомендаций касательно эксплуатации прибора.

RU

1.2 Рекомендации по технике безопасности

Электрический ток

- Слишком высокое напряжение в сети или неправильная установка прибора могут стать причиной поражения электрическим током.
- Перед установкой сравните параметры местной электросети с техническими параметрами прибора (смотрите заводскую табличку). Прибор подключать только в случае соответствия.
- Во избежание коротких замыканий содержите прибор в сухом состоянии.
- Следите за тем, чтобы на разъем прибора или сетевую вилку не попали жидкости. Влага может привести к опасности поражения электрическим током или повреждению прибора.
- Всегда отключайте прибор от источника питания перед выполнением монтажных или демонтажных работ, очисткой, техническим обслуживанием, а также если прибор не будет использоваться в течение длительного времени. Для этого полностью вытащите вилку из розетки.
- Если во время работы возникают неисправности, немедленно отключите прибор от источника электропитания.

- Не прикасаться к вилке прибора мокрыми руками.
- Никогда не прикасайтесь к прибору, который упал в воду. Немедленно отсоедините прибор от источника электропитания.
- Любого вида ремонтные работы, а также открытие корпуса могут быть выполнены только специалистами и соответствующими мастерскими.
- Не переносить прибор, держа его за присоединительный провод.
- Не допускать контакта провода с источниками тепла и острыми краями.
- Провод не подвергать изгибам, запутыванию, не завязывать его.
- Провод должен всегда находиться в разложенном состоянии.
- Никогда не устанавливать прибор или другие предметы на проводе.
- Для отсоединения прибора от источника питания всегда пользоваться вилкой.
- Провод питания регулярно проверять на предмет повреждений. Не использовать прибор с поврежденным проводом питания. Если провод поврежден, во избежание опасности, его замену следует поручить персоналу сервисного обслуживания или электрику.

RU

Легковоспламеняющиеся материалы

- Никогда не подвергайте прибор воздействию высоких температур, напр. плита, духовка, открытое пламя, обогреватели и т. д.
- Регулярно очищайте прибор, чтобы исключить риск возникновения пожара.
- Не накрывать прибор, напр. алюминиевой фольгой или салфетками.
- Пользуйтесь прибором только с предназначенными для этого материалами и при соответствующих настройках температуры. Материалы, пищевые продукты и остатки блюд могут воспламениться.
- Никогда не пользоваться прибором вблизи горючих, легковоспламеняющихся материалов (напр. бензин, спирт, алкоголь). Высокая температура вызывает испарение этих материалов, и в результате контакта с источниками воспламенения может произойти взрыв.
- В случае пожара, перед соответствующими действиями, направленными на гашение огня, отключите прибор от источника электропитания. Никогда не гасить огонь водой, пока прибор подключен к электросети. После гашения пожара позаботится о достаточном поступлении свежего воздуха.

Горячие поверхности

- Поверхности прибора во время работы становятся очень горячими. Имеет место опасность поражения электрическим током. Высокая температура сохраняется также после выключения прибора.
- Не прикасаться к каким-либо горячим поверхностям прибора. Следует пользоваться доступными элементами управления и ручками.

- Прибор транспортировать и очищать только после полного остывания.
- Никогда не распылять на горячие поверхности холодную воду или легковоспламеняющиеся жидкости.

Ответственность оператора

Оператор отвечает за соблюдение действующих положений законодательств, исполнительных положений и существующих местных положений, касающихся предотвращения несчастных случаев, защиты окружающей среды, а также внутренних инструкций труда, инструкций по эксплуатации, действующих на месте установки прибора. Обязанности оператора:

- эксплуатация прибора и подключенных к нему компонентов исключительно в безупречном техническом состоянии, с исправными защитными и предохранительными элементами;
- подготовка оценки рисков на рабочих местах;
- инструктаж и регулярное обучение персонала; В частности, следует ознакомиться с разделом, касающимся безопасности, и указаниями по безопасности и соблюдать их;
- предоставление соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- соблюдение сроков технического обслуживания и очистки;
- документирование обучения/инструктажей, замена комплектующих.

RU

Эксплуатация только под наблюдением

- Прибор может работать только под присмотром.
- Следует всегда находиться в непосредственной близости от прибора.

Обслуживающий персонал

- Прибор может обслуживаться только квалифицированным персоналом.
- Прибор не предназначен для обслуживания лицами (также детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и/или ограниченными знаниями.
- Дети должны находиться под наблюдением взрослых, чтобы иметь уверенность, что они не играют прибором или не включают его.

Неправильное использование

- Использование не по назначению или запрещенная эксплуатация могут стать причиной повреждения прибора.
- Прибор может использоваться только в состоянии, не вызывающем сомнений и обеспечивающем безопасную эксплуатацию.

- Прибор использовать только, когда присоединения находятся в состоянии, не вызывающем сомнений и обеспечивающем безопасную эксплуатацию.
- Прибор можно использовать только при условии что он чист.
- Следует применять только оригинальные запчасти. Никогда не следует предпринимать попыток ремонтировать прибор самостоятельно.
- Не выполнять в приборе каких-либо изменений или модификаций.

1.3 Использование по назначению

Прибор предназначен исключительно для применения, описанного в инструкции обслуживания, с поставленными и утвержденными компонентами. Любое другое применение считается несоответствующим назначению. Производитель не несет ответственности за вытекающий из этого ущерб. В таких случаях ответственность несет исключительно пользователь/оператор. Следующие виды эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- Поддержание температуры приготовленных блюд в подходящих емкостях.

RU

1.4 Использование не по назначению

Использование не по назначению может привести к телесным повреждениям и вещественному ущербу в результате опасного электрического напряжения, пламени и высоких температур. С помощью прибора можно выполнять только работы, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Следующие примеры эксплуатации считаются использованием, не соответствующим назначению:

- приготовление блюд
- приготовление теплой или горячей воды,
- подогрев жидкостей, содержащих сахар, кислоты, щелочи или спирт;
- наливание и нагревание горючих, вредных для здоровья и легко испаряющихся жидкостей или материалов и т. п.

2 Общие сведения

2.1 Ответственность и гарантийные обязательства

Прибор построен в соответствии с настоящим состоянием техники и правилами технической безопасности. Несмотря на это, во время его эксплуатации могут возникнуть угрозы для здоровья и жизни пользователя или посторонних людей, риск повреждения прибора или других составляющих имущества. Претензии по гарантии и ответственности за травмы/повреждения имущества, а также аварии во время работы исключены, если можно их отнести к одной или нескольким следующим причинам:

- использование, несоответствующее назначению;
- несоблюдение/пренебрежение инструкцией и связанной с ней информацией;
- неавторизованные конструкционные и технические изменения в приборе;
- привлечение для работы недостаточно обученного и недостаточно квалифицированного персонала;
- эксплуатация с поврежденными или неправильно установленными предохранительными или защитными устройствами;
- несоответствующее техническое обслуживание или очистка;
- неустраненные аварии;
- применение неразрешенных агентов, чистящих средств и т. п.;
- применение неавторизованных запчастей;
- ошибки во время обслуживания или другое неправильное использование;
- катастрофы, вызванные посторонними предметами или форс-мажором;
- уничтожение шильдика и наклеек, существенных для обслуживания и безопасности.

RU

2.2 Защита авторских прав

Инструкция по эксплуатации и содержащиеся в ней тексты, чертежи и прочие изображения защищены авторскими правами. Размножения любого вида и в любой форме – даже частично – а также использование и/или передача содержания третьим лицам запрещены без письменного согласия изготовителя. Нарушение ведет за собой последствие возмещения убытков. Мы оставляем за собой право на предъявление дальнейших претензий.

2.3 Декларация соответствия

Прибор соответствует действительным нормам и директивам ЕС. Это подтверждается нами в Заявлении о соответствии ЕС. При необходимости мы с удовольствием отправим Вам соответствующее Заявление о соответствии.

3 Транспортировка, упаковка и хранение

3.1 Транспортная инспекция

После получения доставки незамедлительно проверить прибор на предмет комплектности и возможных повреждений, возникших во время транспорта. При внешне опознаваемом транспортном повреждении прибор не принимать или принять с оговоркой. Размер ущерба указать в транспортных документах / накладной перевозчика. Заявить о рекламации. О скрытом ущербе заявить сразу после обнаружения, так как заявку на возмещение ущерба можно подать лишь в пределах действующих сроков для рекламации.

В случае недостачи частей или аксессуаров свяжитесь с нашим Отделом по обслуживанию клиентов.

3.2 Упаковка

Не выбрасывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может вам понадобиться для хранения, при переезде или если в случае возможных повреждений вы будете высылать прибор в сервисную службу.

Упаковка и отдельные элементы выполнены из материалов, подлежащих вторичной переработке, такие как пленка и полиэтиленовые мешки, картонные упаковки.

В случае утилизации соблюдайте предписания, действующие в вашей стране. Сдавайте вторично перерабатываемый упаковочный материал в пункт сбора материалов вторичной переработки.

3.3 Хранение

До установки прибора его следует держать в нераспакованном виде, а во время хранения соблюдать нанесенные на внешней стороне маркировки по установке и хранению. Упаковки хранить исключительно при следующих условиях:

- в закрытых помещениях
- в сухом и свободном от пыли месте
- вдали от агрессивных веществ
- в месте, защищенном от воздействия солнечных лучей
- в месте, защищенном от механических сотрясений.

При длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно контролируйте общее состояние всех частей и упаковки. В случае необходимости замените упаковку на новую.

4 Технические данные

4.1 Технические характеристики

Модель / Характеристики Bain-Marie Hotpot

- Режим работы: электрический
- Выключатель: нет
- Контрольная лампа:
 - в рабочем состоянии
- Класс защиты: I
- Тип защиты: IPX0

Возможны технические изменения!

Наименование:	Горячий горшок на водяной бане 1 кастрюля, 3,5 л
Номер артикула:	605035
Материал:	Нержавеющая сталь
Количество кастрюль:	1
Объем вкладыша в л:	3,5
Температурный диапазон от – до в °C:	35 - 95
Значение подключения:	0,15 кВт 230 В 50/60 Гц
Размеры (Ш x Г x В) в мм:	210 x 210 x 320
Вес в кг:	3,5

RU

Наименование:	Горячий горшок на водяной бане 1 кастрюля, 6,5 л
Номер артикула:	605065
Материал:	Нержавеющая сталь
Количество кастрюль:	1
Объем вкладыша в л:	6,5
Температурный диапазон от – до в °С:	35 - 95
Значение подключения:	0,2 кВт 230 В 50/60 Гц
Размеры (Ш x Г x В) в мм:	255 x 280 x 330
Вес в кг:	4,5

RU

Наименование:	Горячий горшок на водяной бане 2 кастрюля, 3,5 л
Номер артикула:	606035
Материал:	Нержавеющая сталь
Количество кастрюль:	2
Объем вкладыша в л:	3,5
Температурный диапазон от – до в °С:	35 - 95
Значение подключения:	0,3 кВт 230 В 50/60 Гц
Размеры (Ш x Г x В) в мм:	415 x 210 x 320
Вес в кг:	6,2

Наименование:	Горячий горшок на водяной бане 2 кастрюля, 6,5 л
Номер артикула:	606065
Материал:	Нержавеющая сталь
Количество кастрюль:	2
Объем вкладыша в л:	6,5
Температурный диапазон от – до в °С:	35 - 95
Значение подключения:	0,4 кВт 230 В 50/60 Гц
Размеры (Ш x Г x В) в мм:	505 x 280 x 320
Вес в кг:	7,9

Технические данные

Наименование:	Горячий горшок на водяной бане 3 кастрюля, 3,5 л
Номер артикула:	607035
Материал:	Нержавеющая сталь
Количество кастрюль:	3
Объем вкладыша в л:	3,5
Температурный диапазон от – до в °С:	35 - 95
Значение подключения:	0,45 кВт 230 В 50/60 Гц
Размеры (Ш x Г x В) в мм:	610 x 240 x 320
Вес в кг:	9,0

Наименование:	Горячий горшок на водяной бане 4 кастрюля, 3,5 л
Номер артикула:	608035
Материал:	Нержавеющая сталь
Количество кастрюль:	4
Объем вкладыша в л:	3,5
Температурный диапазон от – до в °С:	35 - 95
Значение подключения:	0,6 кВт 230 В 50/60 Гц
Размеры (Ш x Г x В) в мм:	415 x 415 x 320
Вес в кг:	10,7

RU

4.2 Обзор компонентов прибора



Рис. 1

1Рис.

Кр

2. Внутренняя кастрюля

ышка с пазом для ложки

3. Отметка регулировки

4. Регулятор температуры

5. Контрольная лампа работы
(зеленая)

6. Ножки (4 шт.)

7. Корпус

8. Внутренняя емкость

4.3 Функции прибора

Горячий горшок Bain-Marie идеально подходит для деликатных блюд, таких как соусы, супы или рагу. Бережное нагревание и поддержание температуры блюд осуществляется по принципу водяной бани. Высококачественный внутренний горшок из нержавеющей стали можно вынуть для удобной очистки.

5 Инсталляция и обслуживание

5.1 Инсталляция

Распаковка/установка

- Распаковать прибор и удалить все внешние и внутренние упаковочные элементы, а также предохранительные средства на время транспорта.



ОСТОРОЖНО!

Опасность удущения!

Исключить возможность доступа детей к упаковочным материалам, таким как пластиковые мешки и компоненты из пенопласта.

- Если на приборе находится защитная пленка, ее следует снять. Защитную пленку следует снимать медленно, чтобы на поверхности не оставались остатки клея. Остатки клея следует удалить с помощью салфетки, смоченной в соответствующем растворителе.
- Следует обратить внимание на то, чтобы не повредить шильдик и предупреждения на приборе.
- **Запрещается** устанавливать прибор во влажных и мокрых зонах.
- Прибор устанавливать так, чтобы в случае необходимости был обеспечен беспрепятственный доступ к присоединениям для быстрого отключения.
- Выбирая место установки, следует учитывать следующие аспекты:
 - поверхность установки должна быть ровной, достаточно несущей, водонепроницаемой, сухой и устойчивой к высокой температуре;
 - назначенные эвакуационные пути должны были свободными;
 - обеспечить стабильную позицию;
 - предусмотреть достаточное количество места для работы, технического обслуживания и очистки;
 - вентиляционные отверстия для подаваемого и отводимого воздуха, если есть, оставить свободными;
 - соблюдать действующие технические и строительные правила.
- Следует соблюдать достаточное расстояние от края стола. Прибор может опрокинуться и упасть.
- Сохранять 20 см расстояния от легковоспламеняющихся стен и предметов.

RU

Подсоединение к источнику тока

- Проверить, соответствуют ли технические данные прибора (см. номинальный щиток) данным имеющейся электрической сети.
- Подключить прибор к одинарной, соответствующим образом предохраненной сетевой розетке с соответствующим штырем заземления. Не подключать прибор к многофункциональной розетке.
- Провод присоединения проложить таким образом, чтобы никто не мог на него наступить или споткнуться.

5.2 Обслуживание

Предупреждения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность ожога!

Во время работы корпус устройства сильно нагревается. Даже после выключения устройство остается горячим в течение длительного времени.

Не прикасайтесь к устройству голыми руками!

Никогда не перемещайте устройство во время работы.

Дайте прибору достаточно остыть, прежде чем чистить его или перемещать в другое место.

При снятии крышки и раздаче блюд используйте защитные перчатки или прихватки

Существует опасность ошпаривания рук, кистей или пальцев горячей водой или паром.

Убедитесь, что во время работы устройства жидкость не переливается через край. Не переполняйте Емкость.

Никогда не прикасайтесь к внутренним кастрюлям во время работы или сразу после нее.

Перед опорожнением Внутренней емкости убедитесь, что вода остыла, поднеся руку на расстояние 2–5 см над Внутренней емкостью.

Подготовка устройства

1. Перед использованием тщательно очистите устройство и принадлежности в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе **6 «Очистка»**.
2. Тщательно высушите очищенные детали и поверхности.
3. Наполните Внутреннюю емкость свежей питьевой водой до отметки **«MAX»**.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не эксплуатируйте устройство без воды в Внутренней емкости.

Убедитесь, что уровень воды всегда находится между отметками MIN и MAX в Внутренней емкости.

Регулярно проверяйте уровень воды и при необходимости доливайте воду или меняйте ее.

ВНИМАНИЕ!

Наполняйте прибор теплой водой — это экономит время и энергию!

- Всегда сначала подключайте соединительный кабель к розетке на приборе, а затем вставьте штекер в подходящую отдельную розетку.

RU

Подогрев блюд

1. Поместите вставную кастрюлю с нужными горячими блюдами в Внутреннюю емкость.
2. Установите крышку на вставную кастрюлю.
3. Поверните регулятор температуры по часовой стрелке до желаемой температуры в диапазоне от 35 °C до 95 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ!

В устройствах с двумя или более внутренними кастрюлями установите регуляторы температуры для соответствующих внутренних кастрюль.

Устройство нагревается, и загорается зеленый индикатор работы. Как только заданная температура достигнута, этот индикатор гаснет и снова включается, когда температура в Внутренней емкости понижается и устройство снова нагревается.

При максимальной настройке температуры блюда нагреваются до температуры около 80 °C.

ВНИМАНИЕ!

Время нагрева зависит от количества содержимого и температуры воды в Внутренней емкости.

4. При необходимости подавайте теплые блюда после процесса подогрева.
5. Осторожно снимите крышку с внутренней кастрюли.
6. Используйте подходящие кухонные приборы (например, половник или ложку) для извлечения блюд.

Выключение устройства

1. Если устройство больше не используется, поверните регулятор температуры против часовой стрелки до отметки настройки.
2. Сначала вытащите штекер из розетки, а затем отсоедините соединительный кабель от разъема на приборе.
3. Дайте прибору остыть, прежде чем извлечь рабочий котёл и опорожнить Внутреннюю емкость.

6 Очистка

Оператор должен заботиться о том, чтобы прибор и его элементы удерживались в хорошем состоянии. Следует проверять эффективность системы управления и системы безопасности.

RU

Работы по техническому обслуживанию, очистке и ремонту должны осуществляться только обученным и специализированным персоналом.

Если на время технического обслуживания, очистки и ремонта необходимо демонтировать предохранительные устройства, следует их немедленно установить обратно после завершения работ и проверить их работу.

Все работы по техническому обслуживанию и очистке следует осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации с учетом указанных интервалов.

6.1 Рекомендации на тему безопасности во время очистки

- Перед очисткой прибор следует отсоединить от источника электропитания.
- Оставить прибор, чтобы он полностью остыл.
- Следить за тем, чтобы в прибор не попадала вода. Во время очистки никогда не погружать прибор или вилку в воду или другие жидкости. Для очистки прибора не следует использовать струю воды под давлением.
- Не использовать для очистки прибора острые или металлические предметы (нож, вилка). Эти предметы могут повредить прибор, а при контакте с токоведущими элементами стать причиной поражения током.
- Не использовать агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

6.2 Очистка

ВНИМАНИЕ!

Пища, а также содержащиеся в ней специи и соль обладают агрессивным действием и могут повредить материалы.

Обязательно очищайте Внутреннюю емкость и вставную кастрюлю после каждого использования.

1. Регулярно очищайте прибор.
2. Перед очисткой обязательно дайте прибору остыть.
3. Снимите крышку (крышки).
4. Извлеките вставную кастрюлю (вставные кастрюли).
5. Извлеките внутреннюю емкость (емкости).
6. После остывания опорожните Внутреннюю емкость (емкости).
7. Затем очистите крышку (крышки), вставную кастрюлю (кастрюли) и Внутреннюю емкость (кастрюли) теплой водой с мягким моющим средством и мягкой влажной тканью или губкой.
8. Затем ополосните очищенные детали чистой водой.
9. Очистите устройство снаружи мягкой влажной тканью и мягким моющим средством.
10. Тщательно высушите устройство и очищенные детали мягкой тканью, не оставляющей ворса.

7 Утилизация

Электрические приборы



Электрические приборы имеют этот символ. Электрические приборы следует утилизировать надлежащим и экологически безопасным способом, подвергать вторичной переработке. Нельзя выбрасывать электрические приборы вместе с домашними отходами. Отсоединить прибор от источника электропитания и удалить из прибора присоединительный провод.

Электрические приборы следует передавать в специально организованные пункты приема.