12L



150529

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 2.0
Skapandedatum: 2024-12-16

Original bruksanvisning

1 Säkerhet ... 2
1.1 Förklaring av signalord ... 2
1.2 Säkerhetsanvisningar ... 3
1.3 Avsedd användning ... 6
1.4 Oändamålsenlig användning ... 6
2 Allmänt ... 7
2.1 Ansvar och garanti ... 7
2.2 Upphovsrättsskydd ... 7
2.3 Försäkran om överensstämmelse ... 7
3 Transport, förpackning och lagring ... 8
3.1 Leveranskontroll ... 8
3.2 Förpackning ... 8
3.3 Lagring ... 8
4 Tekniska parametrar ... 9
4.1 Tekniska data ... 9
4.2 Sammanställning av apparatens komponenter ... 10
4.3 Apparatens funktion ... 11
5 Installation och handhavande ... 12
5.1 Installation ... 12
5.2 Handhavande ... 13
6 Rengöring ... 18
6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring ... 18
6.2 Rengöring ... 18
7 Återvinning ... 20

	**Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och ha den nära till hands vid apparaten!**

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt behövs kunskap om alla säkerhets- och användningsanvisningar i bruksanvisningen.

Läs denna bruksanvisning innan du börjar arbeta med apparaten, särskilt före idrifttagning, för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

I varje steg i livscykeln måste all relevant information från bruksanvisningen finnas tillgänglig för respektive personal. Att tillhandahålla denna information är operatörens ansvar.

Utöver bruksanvisningen ska allmänna, juridiska och andra bindande föreskrifter om arbetarskydd och miljöskydd instrueras och följas.

1 Säkerhet

SV

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

VARNING!

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

FÖRVARNING!

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till elolycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylten överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.

- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.
- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytas.
- Apparatens anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparatten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brännbara material

- Utsätt inte apparaten för hög temperatur, t.ex. från spis, ugn, öppen eld eller varmhållningsapparater osv.
- Apparaten ska rengöras regelbundet för att undvika risk för brand.
- Täck inte apparaten t.ex. med aluminiumfolie eller trasor.
- Använd apparaten bara med avsedda material och vid lämpliga temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan antändas.
- Använd aldrig apparaten i närheten av brännbara, lättandliga material, t.ex. bensin, sprit, alkohol. Hög temperatur orsakar avdunstning av sådana material och deras kontakt med antändningskällor kan leda till explosion.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts sörj för god frisklufttillförsel.

Heta ytor

- Apparatens ytor blir heta under användning. Risk för brännskada. Temperaturen förblir hög även efter avstängning.
- Vidrör inte heta ytor på apparaten. Använd tillgängliga manöverelement och handtag.
- Apparaten kan transporteras och rengöras endast när den har svalnat helt.
- Häll varken kallt vatten eller brännbara vätskor på heta ytor.

Risk för brännskada från en het ångström!

- Under drift kommer het ånga ut ur ventilen som släpper ut överskottsånga. Undvik kontakt med denna del av locket under drift.
- Var särskilt försiktig när du öppnar locket. Het ånga som kommer ut ur innerkärlet kan bränna dina händer, armar eller ansikte.

Operatörens ansvar

Operatören ansvarar för att gällande bindande lagar, författningar, förordningar och befintliga nationella föreskrifter för förebyggande av olyckor, miljöskydd samt interna arbets-, drift- och säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive installationsplats efterlevs.

Operatörens skyldigheter:

- Apparaten och anslutna komponenter får endast användas i tekniskt perfekt skick med väl fungerande skydds- och säkerhetsanordningar.
- Utarbetande av en riskbedömning på arbetsplatser.
- Instruktioner och regelbunden utbildning av personalen. Säkerhetskapitlet och i synnerhet säkerhetsanvisningarna måste förstås och följas.
- Tillhandahållande av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE)
- Efterlevnad av underhålls- och rengöringsintervaller.
- Dokumentation av utbildning/instruktioner, byte av apparatens komponenter.

Drift endast under uppsikt

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

Användare

- Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

1.3 Avsedd användning

Apparaten är endast avsedd för den användning som beskrivs i bruksanvisningen med de medföljande och godkända komponenterna.

All annan användning anses vara olämplig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av detta. Ansvaret för detta ligger enbart hos användaren/operatören.

Följande användningsområden är avsedda:

– tillagning och varmhållning av ris,

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

– förberedning av andra livsmedel än ris,
– fyllning och uppvärmning av brännbara, hälsoskadliga och lätt ångande vätskor eller material osv.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Apparaten är byggd enligt den aktuella tekniken och erkända tekniska säkerhetsregler. Ändå kan det under användningen finnas hot mot användarens eller andra människors hälsa och liv eller det kan finnas risk för skada på apparaten eller annan egendom. Garanti- och ansvarsanspråk för personskada / egendomsskador samt arbetsfel är uteslutna om de kan hänföras till en eller flera av följande orsaker:

- Annan användning än för det avsedda ändamålet
- Underlåtenhet att följa/inte respektera bruksanvisningen och all relaterad information
- Obehöriga konstruktions- eller tekniska ändringar i apparaten
- Engagera otillräckligt utbildad och otillräckligt kvalificerad personal
- Drift med skadade eller felaktigt installerade säkerhets- och skyddsanordningar
- Otillräckligt underhåll eller rengöring
- Fel inte åtgärdade
- Användning av förbjudna medier, rengöringsmedel etc.
- Användning av icke godkända reservdelar
- Felaktig drift eller annan olämplig användning
- Katastrofer orsakade av främmande kroppar eller force majeure
- Förstörelse av märkskylten och klistermärken som är viktiga för drift och säkerhet

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När leverenasen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador.

Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	**Riskokare 12L**
Artikelnummer:	**150529**
Material:	rostfritt stål
Version innergryta:	nonstick-belagt, värmebeständig
Volym i l:	12
Produktionsmängd ris i portioner:	40 - 60
Anslutningsvärde:	2,85 kW | 220-240 V | 50-60 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	560 x 465 x 400
Vikt i kg:	15,7

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Utförande / egenskaper

- Driftläge: elektriskt
- Funktioner:
  - tillagning
  - varmhållning
- På-/av-knapp
- Kontrollampa:
  - tillagning
  - varmhållning
- Detta ingår:
  - 1 måttkopp
  - 1 rissked
  - 1 risgaffel
  - 1 silikonmatta

4.2 Sammanställning av apparatens komponenter



Fig. 1

1. Lockförslutning
2. Ytterlock
3. Innerlock
4. Ventil för att släppa ut överskottsånga
5. Kondensbehållare
6. Märkning / mängder
7. Silikonmatta / fastbränningsskydd
8. Kontrollpanel
9. Ytterbehållare
10. Innergryta
11. Måttkopp
12. Rissked
13. Risgaffel

Kontrollelement



Fig. 2

14. Röd indikatorlampa **”Kokning/Cooking“**
15. Orange indikatorlampa **”Varmhållning/Keep warm“**
16. Funktionsväljare

4.3 Apparatens funktion

Riskokaren kan koka ris och hålla det varmt - utan att riset fastnar eller bränns. Den löstagbara innergrytan och silikonmattan som skyddar mot bränning säkerställer dessutom snabb och enkel rengöring.

5 Installation och handhavande

5.1 Installation

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.

VAR FÖRSIKTIG!

Kvävningsrisk!

Förvara förpackningsmaterial som plastpåsar och frigolitdelar utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den tas bort. Dra av skyddsfilmen långsamt så att inga limrester finns kvar. Ta bort eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att märkskylten och varningsanvisningarna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningarna är lättåtkomliga så att det går snabbt att koppla bort apparaten vid behov.
- Beakta följande punkter när du väljer en installationsplats:
  - Installationsytan ska vara jämn, tillräckligt bärande, vattenbeständig, torr och värmebeständig.
  - Se till att de föreskrivna utrymningsvägarna hålls fria.
  - Säkerställ en stabil position.
  - Ge tillräckligt med utrymme för drift, underhåll och rengöring.
  - Håll eventuella ventilationsöppningar för till- och frånluft fria.
  - Följ gällande tekniska och byggnadstekniska föreskrifter.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och fälla annars.
- Håll ett minst 10 cm avstånd till brännbara väggar och föremål.

SV

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylten) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.

- Använd inte apparaten tillsammans med en extern timer eller fjärrkontroll.

5.2 Handhavande

VARNING!

Risk för brännskador på grund av het ånga!

Het ånga som kommer ut när locket öppnas kan leda till brännskador på händer, armar, ansikte.

Öppna aldrig locket på apparatten medan tillagningen pågår.

Öppna locket endast med din högra hand om det behövs.

Använd skyddshandskar när du öppnar locket.

Het ånga kommer ut ur ventilen för ångutsläpp i locket under tillagningsprocessen.

Rör aldrig vid locket nära ventilen för ångutsläpp.

OBS!

Risk för skador på apparaten om följande anvisningar inte följs

Doppa aldrig ytterbehållaren i vatten eller andra vätskor.

Häll inte vatten i ytterbehållaren.

Håll alltid utsidan av innergrytan torr och ren.

Före första användningen

1. Tryck på låsknappen och lyft upp locket.
2. Ta bort alla tillbehör och innergrytan från apparaten.
3. Före första användningen, rengör apparaten och tillbehören enligt anvisningarna i avsnitt 6 **”Rengöring”.**
4. Torka sedan de rengjorda delarna noggrant.

5. Innan du fyller på med ris, placera silikonmattan på botten av innergrytan (fastbränningsskydd)
6. Se till att silikonmattan ligger kvar på botten när du fyller på vatten.
7. Nu kan du börja tillaga riset.



Fig. 3

SV

Instruktioner för beredning av ris

Det optimala resultatet vid tillagning av ris beror på rätt proportioner av ris och vatten. Följ anvisningarna som anges i denna bruksanvisning vid tillagning och kontrollera om:

- det gäller obehandlat vanligt ris?
- riset är förkokt eller stuvat?

Förbehandlat ris kan hittas under handelsnamnet t.ex. snabbris.

Alla andra uppgifter om ris (vitt eller brunt, långkornigt eller rundkornigt, vildris, basmatiris, etc.) informerar om kvalitet och smak. Detta har liten betydelse för tillagningsprocessen.

Beroende på din smak kan du tillsätta en nypa salt i vattnet.

Att skölja riset före tillagning gör riset mindre klibbigt i grytan, men en del av dess näringsvärde går förlorad.

Om du blötlägger riset i 5-10 minuter före tillagning blir det kokta riset mjukare.

Koka ris

1. Ta fram önskad mängd ris.
2. Använd den medföljande måttkoppen för att mäta upp rätt mängd ris.
3. Tvätta riset i en separat behållare.
4. Häll det tvättade riset i riskokarens innergryta.
5. Häll i rätt mängd vatten. Observera informationen i tabellen nedan och markeringarna i innergrytan.

   OBS!

   Överskrid inte det översta markeringen för vattennivå!

Ris (okokt) **Mängd i måtkopp (Cup)**	**Vattenmarkering** **Innergryta**
10	Markering 10
12	Markering 12
14	Markering 14
16	Markering 16
18	Markering 18
20	Markering 20

De angivna mängderna gäller för måttkoppen som medföljer som tillbehör.

6. Placera innergrytan i ytterbehållaren och vrid den något åt vänster och höger för att säkerställa att den är dess placering på värmeplattan ger god värmeöverföring.
7. Fäll ner locket tills du hör ett "klick" från lockförslutningen.
8. Anslut apparaten till ett lämpligt enkeluttag.
9. Tryck på funktionsväljaren (tryck ned).

Den röda indikatorlampan **”Kokning/Cooking“** tänds.

När riset har kokat färdigt slocknar den röda indikatorlampan **”Kokning/Cooking“** och den orange indikatorlampan **”Varmhållning/Keep warm“** tänds.

Apparaten växlar automatiskt till varmhållningsläge.

10. Låt locket vara stängt i ytterligare 10-15 minuter så att riset blir fluffigare.

    VARNING!

    Risk för brännskador på grund av het utströmmande ånga!

    Öppna aldrig locket på apparatten medan kokningen pågår.

    Använd endast din högra hand för att lyfta locket.

    Använd skyddshandskar!

11. Öppna försiktigt locket och servera det färdiga riset.

    OBS!

    Användning av olämpliga köksredskap kan skada innergrytans non-stick beläggning.

    Använd aldrig en metallsked eller metallskopa för att röra om och servera ris.

    Använd den medföljande risgaffeln för att röra om ris och den medföljande risskeden för att servera ris.

12. När du har tagit bort önskad mängd ris, stäng locket för att hålla det återstående riset varmt.

SV

Riskokaren håller automatiskt riset varmt. När temperaturen i innergrytan sjunker, tänds den röda indikatorlampan **”Kokning/Cooking“** igen, vilket indikerar att varmhållningsprocessen fortsätter. Om detta inte önskas, dra ut stickkontakten ur uttaget.

13. Dra ut stickkontakten ur uttaget efter varje användning, annars förblir varmhållningsfunktionen aktiv.

    ANVISNING!

    Innan du startar nästa tillagningsprocess, låt alltid apparaten (inklusive innergrytan) svalna helt, annars minskar tillagningstiden för den efterföljande tillagningsprocessen avsevärt och riset blir inte helt kokt.

Säkerhetstermostat

Riskokaren är utrustad med en säkerhetstermostat som automatiskt växlar apparaten till varmhållningsläge när

- det inte finns innergrytan i apparaten,
- innergrytan inte är ordentligt isatt,
- vattnet i innergrytan har avdunstat helt.

Kondensbehållare

När locket öppnas rinner kondensvattnet över den inre droppkanten på det yttre locket in i kondensbehållaren.



Fig. 4

1. Ta bort kondensbehållaren efter varje användning.
2. Håll kondensbehållaren på båda sidor och dra ut den.

15. Töm kondensbehållaren.
16. Sätt tillbaka kondensbehållaren genom att sätta in den i urtaget och trycka på plats.

6 Rengöring

Operatören ska se till att apparaten och dess säkerhetsanordningar hålls i funktionsdugligt skick. Kontroll- och säkerhetssystem måste kontrolleras med avseende på deras effektivitet.

Underhålls-, rengörings- och reparationsarbeten får endast utföras av lämpligt utbildad och specialiserad personal.

Om det är nödvändigt att demontera säkerhetsanordningar vid underhåll, rengöring och reparationer, montera dem tillbaka omedelbart efter avslutat arbete och kontrollera deras funktion.

Utför allt underhålls- och rengöringsarbete i enlighet med bruksanvisningen med angivna tidsintervaller.

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till elolycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

1. Rengör apparatten och dess tillbehör efter varje användning.
2. Ta bort innergrytan från ytterbehållaren.
3. Ta bort silikonmattan från innergrytan.

   OBS!

   Diska aldrig innergrytan i diskmaskin.

4. Ta bort det inre locket genom att dra i stiftet på locket.
5. Rengör det inre locket, innergrytan och tillbehören (måttkopp, rissked, risgaffel och silikonmatta) med varmt vatten, en mjuk trasa eller svamp och ett milt rengöringsmedel.

6. Skölj sedan alla delar med rent vatten.
7. Torka alla de rengjorda delarna noggrant med en mjuk trasa..
8. Rengör ventilen för att släppa ut överskottsånga noggrant med varmt vatten efter varje användning.
9. Rengör ytterbehålllaren på in- och utsidan med en mjuk, fuktig trasa och torka den sedan ordentligt.

   OBS!

   Riskorn eller andra främmande föremål kan fastna på värmeplattan och försämra korrekt värmeöverföring mellan värmeplattan och innergrytan.

   Se till att inga riskorn fastnar på värmeplattan i ytterbehållaren.

   För att ta bort det kokta riset från värmeplattan, använd en träskrapa. Gnugga värmeplattan slät och polera dess yta för att säkerställa god kontakt mellan värmeplattan och botten av innergrytan.

10. Fäst det inre locket och kondensbehållaren på apparaten efter rengöring.

Tips för enklare rengöring

1. Om det kokta riset har fastnat i botten av innergrytan, tillsätt en kopp vatten med lite diskmedel i innergrytan innan du rengör den.
2. Sätt innergrytan i ytterbehållaren.
3. Tryck ned funktionsväljaren.

Den röda indikatorlampan för kokningsfunktionen tänds.

4. Vänta tills vattnet kokar upp.
5. Koppla sedan bort apparaten från vägguttaget (dra ut stickkontakten!).
6. Låt innergrytan svalna.
7. Det gör att rengöring av innergrytan blir mycket lättare.

7 Återvinning

Elektriska apparater

	Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.

SV