

W385F



106002

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Гаряча лінія сервісу: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Модель: 1.0

Дата складання: **2025-01-29**

Оригінальна інструкція з експлуатації

Технічні дані

Назва:	Сковорідка вок W385F
Номер арт.:	106002
Матеріал:	CNS 18/10
Об'єм в л:	5,75
Висота сковороди без кришки в мм:	90
Діаметр сковороди в мм:	385
Діаметр поверхні встановлення в мм:	145
Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм:	387 x 646 x 130
Вага в кг:	1,6

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін!

Підходить до таких пристроїв Bartscher:

— Електричні та індукційні плити:

105820	105936S	105995	105843	105837	105994
105848	105917	105922	105843S	A105942	

UK

Модель / характеристики

- Властивості ручок: термостійкі
- 3 ручкою на зворотному боці: ні
- Дно: плоске
- Пасує для індукції: так

Використання за призначенням

Сковорідка вок призначена для смаження, тушкування, смаження у фритюрі на відповідних електричних та індукційних плитах.

Посібник користувача

- Розпакувати сковорідку вок, вийняти та утилізувати пакувальний матеріал відповідно до екологічних норм.
- Перед першим використанням сковороди вок ретельно промити її гарячою водою з м'яким засобом для миття посуду. Використовувати лише м'яку ганчірку або губку. Це дозволить видалити залишки від виробництва та пакування.

- Кілька разів промити сковороду вок чистою водою і, нарешті, ретельно витерти насухо.
- Перед використанням сковорода вок завжди повинна бути чистою і сухою, в іншому випадку її зовнішня поверхня може знебарвитися під впливом високих температур.
- Ніколи не залишати порожню сковороду вок на гарячій конфорці або нагрівальній поверхні.
- Під час приготування слід завжди намагатися використовувати найнижчу можливу температуру, щоб мінімізувати зміну кольору сковорода вок.
- Уникати ударів і різких перепадів температури. Не охолоджувати сковороду вок раптово.
- Під час приготування не використовувати металевий посуд або гострі предмети, які можуть пошкодити поверхню. Ми рекомендуємо використовувати лопатки або ложки з термостійкого пластику або дерева.

Очищення

ПРИМІТКА!

Невідповідні засоби для очищення та інструменти можуть пошкодити поверхню сковорідки вок.

Ніколи не використовувати агресивні засоби для чищення, такі як чистячі порошки, засоби для чищення, що містять розчинники, відбілювачі, хлор або їдкі речовини.

Не використовувати гострі або металеві предмети (ніж, виделка тощо), будь-які ганчірки для чищення або губки з шорсткою поверхнею.

1. Після кожного використання сковорода вок слід чистити пластиковою щіткою для миття посуду, м'якою ганчіркою або губкою. При необхідності використовувати м'який засіб для миття посуду.
2. У разі сильного забруднення замочити сковороду вок на деякий час, а потім очистити її, як описано вище.
3. Ретельно промити сковороду вок чистою водою.
4. Витерти насухо сковороду вок м'якою безворсовою ганчіркою.
5. Для видалення знебарвлення сковорідки вок можна використовувати оцет або рідку лимонну кислоту. Після очищення змочити м'яку ганчірку в оцті або лимонній кислоті і протерти нею внутрішню і зовнішню сторони сковорода вок. Сковорідка вок буде блищати так само, як і до використання.