

MILANTOAST



(NL) TOSTI APPARAAT

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Milan Tosti Apparaat. Voor u het apparaat in gebruik neemt raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing eerst door te lezen.

Waarschuwingen voor gebruik.

1. Controleer het Voltage 230 volt onder op het type plaatje met de bij u geldende voorziening en sluit het apparaat aan op een geaarde wandcontactdoos.
2. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen.
3. Eerste gebruik. Schakel het apparaat in door de timer rechts om te draaien op stand 3.

Let op!

Tijdens het eerste gebruik zal het apparaat wat rook en lucht afgeven, dit is het vet van de elementen en verdwijnt na ongeveer **2 minuten**.

4. Dompel het apparaat nooit onder in water en reinig het apparaat nooit met een natte doek! Alvorens het apparaat te reinigen met een droge doek dient u de stekker uit de wandcontactdoos te halen.
5. Continu gebruik verkort de levensduur.
6. Wanneer de aansluitkabel beschadigd raakt dient u het te laten vervangen door een erkende technische dienst.
7. Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk en horeca gebruik. Gebruik het apparaat alleen binnen om optimaal resultaat te halen.

8. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde Tosti klemmen andere klemmen kunnen het apparaat beschadigen of verwoesten.
9. Hou kinderen buiten bereik van het apparaat ivm aanrakingsgevaar en hitte!
10. Laat het apparaat eerst afkoelen alvorens het te verplaatsen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

1. Zorg dat de tostiklemmen altijd schoon zijn
2. Plaats de klaargemaakte Tosti in de Klemmen.
3. Plaats de klemmen in de Toaster.
4. Schakel de timer in op uw favoriete stand, het apparaat gaat nu verwarmen.
5. Wanneer de Tosti klaar is klinkt er een belletje en kan u de klemmen uit nemen.
6. Wanneer u de Klemmen inkniijpt komt de tosti vrij en kunt u hem serveren.
7. Wordt de Tosti te bruin dient u de tijd aan te passen of de samenstelling van de tosti te veranderen, bij voorkeur niet te dik brood en jonge kaas gebruiken. Is de tosti te licht van kleur de timer opnieuw inschakelen tot het gewenste resultaat is bereikt.

Voor de technische tekening en de aansluitwaardes verwijzen wij u naar de bijgevoegde engelse gebruiksaanwijzing.