




TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

(*680.100 /*680.200)



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen.



INDEX

Hoofdstuk	Omschrijving	Blz
1	Inleiding.....	2
2	Structure.....	2
3	Specificaties.....	3
4	Verplaatsen & Opslag.....	3
5	Plaatsing.....	3
6	Gebruik.....	3
7	Reiniging & Onderhoud.....	4
8	Electrisch Schema.....	4
9	Storingen.....	5


1. INLEIDING

Wij danken u voor de keuze van deze CaterChef tosti-apparaat. Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot een minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en deze in de buurt houden van het apparaat.

2. STRUCTURE

Volledig vervaardigd uit roestvrijstaal en voorzien van infrarood kwartsbuizen. Direct klaar voor gebruik na aansluiting op het lichtnet, zonder voor verwarmen.

Structure of Toasters



Speciaal ontworpen voor Hotels, kantines en Fast-Food restaurants en een ieder die snel een smakelijke tosti wil bereiden

3. SPECIFICATIES

		*680.100	*680.200
	Breedte	440 mm	440 mm
afmetingen	Lengte	300 mm	300 mm
	Hoogte	400 mm	290 mm
Voltage		220 ~ 240V	220 ~ 240V
Vermogen		3000 W	1700 W
Afmeting Binnenruimte		360 x 242 x 246	360 x 242 x 131
Gewicht		9,8 kg	7,4 kg

4. VERPLAATSEN & OPSLAG

Tijdens verplaatsen: Zorg ervoor dat het apparaat nergens tegen aan stoot.

Tijdens opslag: Niet buiten plaatsen maar in een zorgvuldig geventileerde ruimte.

Als om wat voor redding dan ook het apparaat buiten geplaatst wordt, zorg er dan voor dat het apparaat afgeschermd is voor regen. Plaats het apparaat nooit ondersteboven.

5. PLAATSING

- Het apparaat niet verplaatsen indien in gebruik
- Het apparaat niet demonteren. Dit kan gevaar opleveren
- Na gebruik uitschakelen. Als u het apparaat niet gebruikt, dient u de timer terug te draaien tot in de UIT positie. Haal de stekker uit het stopcontact voor verdere veiligheid.
- In verband met spanningsgevaar dient u de binnenruimte niet open te maken. Het kan een elektrische schok veroorzaken.
- Niet spoelen met water tijdens schoonmaken. Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Hang of plaats geen zware objecten aan of op het apparaat. Dit kan defecten veroorzaken en het apparaat beschadigen.

5. GEBRUIK

- Plaats het tosti-apparaat op een vlakke ondergrond en zet de timer in de UIT positie.
- Plaats de tosti-klem(men) op het rooster
- Steek de stekker in het stopcontact. Stel de gewenste tijd in met de timer, en schakel het apparaat aan. Uw tosti is zo klaar.
- Plaats het apparaat nooit in de nabijheid van (licht) ontvlambare materialen.
- Controleer of alle accessoires zich op de daarvoor bestemde plaats bevinden



INSTALLATIE

- Alleen gebruiken op het daarvoor bestemde voltage.
- Gebruik geen schakelaar die niet voldoet aan de veiligheidsnormen.
- Ga voor technisch onderhoud naar een erkende professionals.
- Dit product moet worden geaard.
- De stekker en het stopcontact moet goed worden aangesloten zonder dat ze los kunnen raken.

6. REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het apparaat en verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens te straten met onderhoud en/of schoonmaken.
- Reinig, na voltooiing van de werkzaamheden, met een vochtigdoek en schoon water het tostiapparaat.

7. ELECTRISCH SCHEMA



9. STORINGEN

Probleem	Controleren
Het apparaat wordt niet heet	Controleer of het apparaat goed is aangesloten
	Controleer of er juiste voeding voor het apparaat is
	Controleer of er een verwarmingselement gebroken is

De bovengenoemde problemen zijn een referentie, als er zich andere problemen voordoen, stop met het gebruik van dit apparaat en neem contact op met ons bedrijf.

Waarschuwing

Eventuele demontage en onrechtmatige installatie, onjuiste afstellings- en onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot verlies of schade. Neem contact op met uw leverancier als het noodzakelijk is dat dit product gerepareerd wordt door een professional.

Waarschuwing

Voor uw eigen veiligheid, plaats of bewaar geen enkele brandbare vloeistof, gas of andere objecten rond of in het product.