




Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Messerschutzplatte	Blade guard	01743003
2	Schraube	Screw	01740002
3	Messer 300, Wellenschliff	Knife 300, serrated blade	174058
	Messer 300, antihafbeschichtet	Knife 300, non-stick coated	174059
	Messer 300	Knife 300	01743001
6	Messerwelle komplett	Complete pulley shaft	017430016
7	Riemen	Belt	E0500000072
10	Messerschutzschraube	Blade guard blockage knob	017430018
13	Schraubenset, 2 Stück	Screw set, 2 pieces	=> Pos. 70
16	Gewindebolzen	Threaded bolt	E017430116
19	Ring z. Führungswelle	Ring f. guide shaft	017419519
24	Halter z. Messerschleifer	Bracket f. sharpener	E050000024
25	Messerschutzring	Knife protection ring	017430012
28	Schraube	Screw	E012345028
30	Isolierplatte	Insulating plate	E012345030
33	Gehäuse	Housing	017430020
34	Abstreifer m. Schrauben	Baffle plate w. screw	01743005
37	Segel komplett	Complete moveable bulkhead	01743006
43	Schalter, Ein - Aus	Switch, on - off	017419521
45	Bodenplatte	Bottom plate	E0500000452
46	Knebel	Knob	017530024
47	Schnecke komplett	Complete screw shaft	E050000047
48	Fuß	Base	017419525
49	Achse, viereckig	Rectangle shaft	017430026
51	Führungswelle z. Schlitten	Complete shaft	017430014
52	Feder	Spring	E050000052
55	Verriegelungsschraube	Lock screw	E023450552
57	Handschutz	Protection plate	017422028
58	Schneidgutauflage	Carriage	017430029
61	Restehalter	Food holder	017430010
62	Welle z. Restehalter	Shaft f. food holder	017430030
64	Griff z. Restehalter 11,60 cm	Handle f. food holder 11,60 cm	E017430164
65	Motor komplett	Complete motor	E050000065
68	Anschlusskabel	Power cord	017419531
70	Schraubenset, 2 Stück	Screw set, 2 pieces	017419532
72	Anlaufkondensator	Starting capacitor	017430033
78	Antriebsscheibe	Drive pulley	E02345078



Aufschnittmaschine 300 Plus
Artikel-Nr.: 174301

Ersatzteilliste
09.10.2017

