

E200-240 S



120431

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2025-09-09

Manual de instrucciones original

1	La seguridad.....	2
1.1	Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro.....	2
1.2	Indicaciones de seguridad	3
1.3	Uso conforme a su destino	6
1.4	Uso no conforme a su destino	6
2	Información general.....	7
2.1	Responsabilidad y garantía	7
2.2	Protección de los derechos de autor.....	7
2.3	Declaración de conformidad	7
3	Transporte, embalaje y almacenamiento.....	8
3.1	Control de entregas	8
3.2	Embalaje.....	8
3.3	Almacenamiento	8
4	Especificaciones.....	9
4.1	Datos técnicos	9
4.2	Funciones del aparato	9
4.3	Vista general de los subgrupos.....	10
5	Instalación y servicio	11
5.1	Instalación.....	11
5.2	Manejo	13
6	Limpieza y desincrustado de cal.....	15
6.1	Indicaciones de seguridad para la limpieza	16
6.2	Limpieza	16
6.3	Descalcificación	17
7	Posibles fallos.....	17
8	Recuperación	18



¡Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar accesible!

Este manual de instrucciones incluye una descripción de la instalación del aparato, su uso y la conservación y es una fuente importante de información y una guía. El conocimiento de todas las indicaciones relativas a la seguridad y el funcionamiento contenidas en este manual será condición imprescindible para el funcionamiento correcto y seguro del aparato.

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual de instrucciones, en especial, antes de la puesta en marcha para evitar daños a personas y objetos. Un uso indebido puede provocar daños.

En cada etapa de uso, toda la información relevante del manual de instrucciones debe estar a disposición del personal responsable. Su disponibilidad es responsabilidad del operador.

Además de las instrucciones de uso, deben respetarse las normas generales, legales y otras normas aplicables en materia de seguridad laboral y medio ambiente.

ES

1 La seguridad

El aparato se ha fabricado conforme a los principios técnicos vigentes actualmente. Sin embargo, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro si se utiliza de forma incorrecta o contraria a su destino. Todas las personas que utilicen el aparato deberán seguir la información indicada en este manual de instrucciones y respetar las indicaciones de SSL.

1.1 Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro

Las indicaciones importantes sobre la seguridad y la información de advertencia están indicadas en este manual de instrucciones por medio de declaraciones de advertencia. Se deberán cumplir estrictamente estas indicaciones para evitar accidentes y daños a personas y cosas.



¡PELIGRO!

La palabra clave **PELIGRO** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas graves o la muerte, si no se evitan.



¡ADVERTENCIA!

La palabra clave **ADVERTENCIA** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas importantes, graves o la muerte, si no se evitan.



¡PRECAUCIÓN!

La palabra clave **PRECAUCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas leves o moderadas, si no se evitan.

¡ATENCIÓN!

La palabra clave **ATENCIÓN** indica un posible daño a la propiedad que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones de seguridad.

¡INDICACIÓN!

El símbolo **INDICACIÓN** le familiariza al usuario con la información sucesiva y las indicaciones sobre la utilización del aparato.

ES

1.2 Indicaciones de seguridad

Corriente eléctrica

- Una tensión de la red demasiado alta o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el aparato solo cuando los datos de la placa de características correspondan a la tensión de la red.
- Para evitar cortocircuitos eléctricos, mantenga el aparato seco.
- Si durante el funcionamiento se producen fallos, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- No toque la clavija del aparato con las manos mojadas.
- Nunca agarre el aparato si éste se ha caído en el agua. Desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- Solo personal o talleres especializados podrán reparar y abrir la carcasa del aparato.
- No lleve el aparato agarrándolo por cable de alimentación.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor y cantos agudos.
- No doble, presione ni ate el cable de alimentación.

- Siempre desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No coloque nunca el aparato u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, siempre tire de la clavija.
- El cable de alimentación debe ser revisado periódicamente para determinar si presenta algún daño. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado. Si el cable está dañado, deba encargarle al servicio técnico o a un técnico calificado su sustitución.

Materiales inflamables

- Nunca exponga el aparato a temperaturas altas, como p.ej. una estufa, horno, llamas abiertas, equipos para mantener el calor, etc.
- El aparato debe limpiarse con frecuencia para evitar el riesgo de incendio.
- No cubra el aparato con p.ej. el papel de aluminio o un paño de cocina.
- Para el uso correcto del aparato debe emplear solamente materiales adecuados y con una temperatura adecuada. Los materiales, productos alimenticios y restos de alimentos dentro del aparato pueden incendiarse.
- Nunca haga funcionar el aparato cerca de materiales inflamables, de combustión fácil tales como p.ej. gasolina, alcohol etílico, alcohol. La alta temperatura provoca la evaporación de estos materiales y, en consecuencia del contacto con las fuentes de ignición, puede ocurrir una explosión.
- En caso de incendio, desconecte el aparato de la fuente de alimentación, antes de tomar medidas de extinción adecuadas. Nunca apague el fuego con agua cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación. Una vez apagado el fuego, garantice la entrada suficiente de aire fresco.

Superficies calientes

- La superficie del aparato se calienta durante el funcionamiento. Existe riesgo de quemaduras la alta temperatura se mantiene incluso tras la desconexión.
- No toque ninguna superficie caliente del aparato. Utilice los elementos de manipulación y agarraderos disponibles.
- Transporte y limpie el aparato solo cuando se haya enfriado por completo.
- Nunca rocíe la superficie caliente con agua fría ni con líquidos inflamables.

Responsabilidad del operador

El operador es responsable del cumplimiento de las leyes, reglamentos, ordenanzas y disposiciones nacionales vigentes en materia de prevención de accidentes, protección del medio ambiente, así como de las instrucciones internas de trabajo, funcionamiento y seguridad que se apliquen en el lugar de instalación.

Responsabilidades del operador:

- Utilizar el aparato y los componentes conectados únicamente en un estado técnico adecuado y con componentes de protección y seguridad que funcionen.
- Evaluación de riesgos en el lugar de trabajo.
- Instrucción y formación periódica del personal. En particular, deben estudiarse y respetarse las instrucciones del capítulo sobre las normas de seguridad.
- Provisión de equipos de protección individual (EPI) adecuados
- Cumplimiento de los programas de mantenimiento y limpieza.
- Documentación de la formación/instrucción, sustitución de componentes del aparato.

ES

Personal operativo

- Este aparato no debe ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, así como por personas con experiencia limitada y/o conocimientos limitados.
- Los niños deben quedar bajo supervisión para estar seguro de que no jueguen con el aparato ni lo arranquen.

Uso solamente bajo supervisión

- Utilice el aparato solamente bajo supervisión.
- Esté siempre en la cercanía directa del aparato.

Uso indebido

- El uso indebido o prohibido puede causar daños en el aparato.
- Debe utilizar el aparato solamente cuando su estado técnico no causa desconfianza en cuanto a la seguridad de su uso.
- Debe utilizar el aparato solamente cuando el estado técnico de los elementos de conexión no causa desconfianza en cuanto a la seguridad de su uso.
- Se puede utilizar el aparato solo cuando está limpio.
- Utilice únicamente repuestos originales. Nunca intente reparar el dispositivo usted mismo.
- Esta prohibido realizar modificaciones o cambios en el aparato.

1.3 Uso conforme a su destino

ES

El aparato está destinado únicamente al uso descrito en el manual de instrucciones con los componentes suministrados y homologados.

Cualquier otro uso se considera inadecuado en relación con el uso previsto. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes. En tales casos, la responsabilidad recae exclusivamente en el usuario/operador.

El uso conforme con lo previsto es el siguiente:

- calentamiento de salchichas.

1.4 Uso no conforme a su destino

Un uso no conforme a su destino puede provocar daños a personas y objetos debido a una tensión eléctrica peligrosa, el fuego o alta temperatura. Con la ayuda del aparato, solo se puede llevar a cabo el trabajo que se describe en este manual.

El uso no conforme a lo previsto es el siguiente:

- Recalentamiento de alimentos no aptos.

2 Información general

2.1 Responsabilidad y garantía

El aparato se ha construido de acuerdo con el estado de la técnica y los principios técnicos de seguridad reconocidos. No obstante, durante su uso, puede haber riesgos para la salud y la vida del usuario u otras personas o peligro de daños al aparato o a otros bienes. Quedan excluidas las reclamaciones de garantía y responsabilidad por daños personales o materiales, así como por fallos de funcionamiento, que puedan atribuirse a una o varias de las siguientes causas:

- Uso inapropiado
- Incumplimiento/ignorancia de instrucciones/de toda la información relacionada
- Modificaciones estructurales o técnicas no autorizadas en el aparato
- Contratación de personal insuficientemente formado y cualificado
- Utilización con equipos de seguridad y protección defectuosos o mal instalados
- Mantenimiento o limpieza inadecuados
- Fallos sin reparar
- Uso de medios no autorizados, productos de limpieza, etc.
- Uso de piezas de recambio no autorizadas
- Errores de manejo u otros usos indebidos
- Catástrofes causadas por cuerpos extraños o fuerza mayor
- Destrucción de la placa de características y las pegatinas relevantes para el funcionamiento y la seguridad

ES

2.2 Protección de los derechos de autor

Este manual de instrucciones y los textos, dibujos, fotografías y otros elementos contenidos en él están protegidos por los derechos de autor. Se prohíbe estrictamente la reproducción de cualquier forma y modo del contenido del manual de instrucciones (también de sus fragmentos), así como la utilización y/o la transmisión del contenido a terceros sin la autorización escrita del fabricante. Las infracciones de lo anterior serán sancionadas con indemnizaciones. Nos reservamos el derecho de presentar reclamaciones adicionales.

2.3 Declaración de conformidad

El aparato cumple con las normas vigentes actuales y las directrices de la Unión Europea. Lo anterior queda confirmado mediante la Declaración de Conformidad CE. En caso si la necesite, le enviaremos con mucho gusto una declaración de conformidad correspondiente.

3 Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1 Control de entregas

Tras la recepción del producto, revise inmediatamente que el producto esté completo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En el caso de detectar daños visibles causados durante el transporte, rechace el aparato o acéptelo de forma condicionada. Deje constancia del alcance de los daños en la documentación de transporte/albarán del transportista y presente una reclamación. Comuníquese inmediatamente los daños ocultos que descubra, ya que las reclamaciones de indemnización podrán presentarse solo dentro de los plazos de reclamación vigentes.

En el caso de que falte alguna pieza o accesorios, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3.2 Embalaje

No tire la caja del aparato. Puede ser útil para guardar el aparato durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio técnico en caso de posibles averías.

ES

El embalaje y cada uno de los componentes han sido fabricados con materiales reciclables. En particular, son: películas y bolsas de plástico, envoltorio de cartón.

Si desea reciclar el embalaje, respete las disposiciones vigentes de su país. Los materiales de embalaje adecuados para su reutilización deben ser reciclados.

3.3 Almacenamiento

Mantenga el embalaje cerrado hasta el momento de la instalación del aparato y, durante el almacenamiento, respete las indicaciones en el exterior del embalaje relativas al modo de colocación y almacenamiento. Almacene el producto solo en las siguientes condiciones:

- en espacios cerrados
- en ambientes secos y libres de polvo
- lejos de los medios agresivos
- en lugares protegidos de la luz del sol
- en lugares protegidos de los choques mecánicos.

En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controle regularmente el estado de todas las partes y el embalaje. Si es necesario, el embalaje debe ser reemplazado por uno nuevo.

4 Especificaciones

4.1 Datos técnicos

Denominación:	Maquina de perritos calientes E200-240 S
Número de artículo:	120431
Material:	cristal acero inoxidable, recubierto
Material bandeja de agua:	acero inoxidable
Capacidad bandeja de agua en litros:	1,25
Diámetro cilindro de cristal en mm:	200
Altura cilindro de cristal en mm:	240
Rango de temperatura de - a en °C:	30 - 100
Consumo de energía:	0,45 kW 230 V 50 Hz
Medidas (an. x prof. x al.) en mm:	280 x 315 x 380
Peso en kg:	5,8

ES

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Versión / propiedades

- Color: negro mate
- Regulación de la temperatura: continua
- Interruptor de encendido/apagado: sí
- Luz indicadora:
 - calentamiento
 - Encendido/apagado
- Con barras para tostar: no
- Termostato de seguridad: sí

4.2 Funciones del aparato

Las salchichas aptas para perritos calientes se recalientan en el cilindro de cristal a una temperatura de hasta 100 °C durante el tiempo deseado.

4.3 Vista general de los subgrupos




Fig. 1

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Manilla de la tapa | 2. Tapa |
| 3. Cilindro de vidrio | 4. Rejilla de separación |
| 5. Rejilla circular | 6. Chapa perforada |
| 7. Bandeja de agua | 8. Placa calefactora |
| 9. Luz de control de calentamiento (naranja) | 10. Regulador de temperatura |
| 11. Interruptor de encendido/apagado con luz de control de red integrado (verde) | 12. Patas (4x) |
| 13. Orificios de ventilación | 14. Carcasa |

Equipamiento (opcional)



Fig. 2

Protección de cilindro de vidrio para perritos calientes 200

Material: silicona

Diseñada para: aparato con cilindro de vidrio para perritos calientes de Ø 200 mm

Medidas: anch. 200 x prof. 200 x alt. 14 mm

Peso: 0,028 kg.

Nº de ref. A120430

5 Instalación y servicio

5.1 Instalación

Desembalaje / colocación

- Desembale el aparato y retire todos los elementos de embalaje externos e internos y las medidas de seguridad de transporte.



¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de sofocación!

Impida que los niños accedan a materiales de embalaje como bolsas de plástico y elementos de poliestireno.

- Si en el aparato hay una película protectora, retírela. La película debe eliminarse lentamente para que no queden restos del pegamento. Elimine cualquier resto del pegamento con un disolvente apropiado.
- Tenga cuidado de no dañar la placa de características y las instrucciones de advertencia en el aparato.
- **Nunca** coloque el aparato en un entorno húmedo o mojado.
- Coloque el aparato de tal modo que los elementos de conexión sean fácilmente accesibles para desenchufar rápidamente si fuera necesario.
- A la hora de elegir el lugar de instalación, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
 - La superficie de montaje debe ser plana, suficientemente portante, impermeable, seca y resistente al calor.
 - Garantizar que las vías de evacuación designadas se mantengan despejadas.
 - Garantizar una posición estable.

- Proporcionar espacio suficiente para trabajo, mantenimiento/limpieza.
- Dejar libres las aberturas de ventilación, si las hay.
- Respetar las normas técnicas y de construcción aplicables.
- Debe mantener una distancia suficiente de los bordes de la mesa. El dispositivo podría volcar y caerse.
- Guarde la distancia mínima de 10 cm de las paredes y otros objetos inflamables.

Conexión a la electricidad

- Compruebe que los datos técnicos del aparato (ver placa de identificación) corresponden a los datos de la red eléctrica local.
- Conecte el aparato a una toma de corriente individual con un contacto de protección suficiente. No conecte la clavija a un ladrón.
- Coloque el cable de tal manera que nadie pueda pisarlo o tropezar con él.
- No utilice el aparato con un temporizador externo o mando a distancia.

5.2 Manejo



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de quemaduras!

La carcasa, el cilindro de vidrio, la rejilla, la rejilla separadora y la tapa se calientan mucho durante el funcionamiento.

No toque estas piezas.

Utilice guantes protectores cuando maneje el aparato.

¡Peligro de quemaduras!

Al retirar la tapa, puede salir vapor caliente del cilindro de vidrio.

Retire la tapa del cilindro de vidrio con cuidado.

Utilice guantes protectores.

Antes del primer uso

1. Limpie el aparato antes de utilizarlo por primera vez siguiendo las instrucciones de la sección 6 «Limpieza y descalcificación».
2. Seque bien las superficies y piezas limpiadas.

ES

Puesta en marcha del aparato

1. Coloque la bandeja de agua y llénela hasta aproximadamente 3/4 de su capacidad con agua potable fría.
2. A continuación, coloque el cilindro de vidrio sobre el recipiente de agua.
3. A continuación, coloque la tapa sobre el cilindro de vidrio.
4. Conecte el aparato a una toma de corriente individual adecuada.
5. Encienda el aparato con el interruptor de encendido/apagado.

Se encenderá la luz verde I interruptor de encendido/apagado.

6. Gire el regulador de temperatura en el sentido de las agujas del reloj hasta el ajuste más alto.

El indicador luminoso naranja de calentamiento se encenderá y permanecerá encendido hasta que se alcance la temperatura ajustada.

7. Caliente el agua brevemente con este ajuste.
8. A continuación, coloque el regulador de temperatura en la posición «0».
9. Apague el aparato con el interruptor de encendido/apagado.

10. Deje que el aparato se enfríe.
11. Una vez enfriado, retire el cilindro de vidrio.
12. Vacíe la bandeja de agua.
13. A continuación, enjuague bien el recipiente de agua y el cilindro de vidrio con agua limpia.

Calentar salchichas

1. Vuelva a colocar el recipiente para el agua y llénelo de nuevo hasta aproximadamente 3/4 de su capacidad con agua potable fría.

¡PRECAUCIÓN!

Compruebe regularmente el nivel de agua del recipiente. ¡Nunca utilice el aparato sin agua! No llene en exceso el recipiente de agua.

2. Coloque la placa perforada sobre el recipiente de agua.
3. Coloque el cilindro de vidrio sobre el recipiente de agua.
4. Ahora coloque la rejilla dentro del cilindro de vidrio.
5. A continuación, fije la rejilla divisoria a la rejilla.
6. Rellene la rejilla con las salchichas preparadas.
7. Coloque la tapa sobre el cilindro de vidrio.
8. Ajuste el regulador de temperatura al máximo para calentar el agua del recipiente.

La luz naranja de control de calentamiento se enciende durante la fase de calentamiento y se apaga en cuanto se alcanza la temperatura ajustada.

9. Al cabo de unos instantes, gire el regulador de temperatura en sentido antihorario hasta la temperatura deseada.

¡ATENCIÓN!

Si se baja el regulador demasiado tarde, el calor residual de la placa calefactora puede provocar que el agua siga hirviendo durante más tiempo.

Las salchichas se mantendrán calientes a la temperatura deseada.

10. Retire las salchichas calientes de la rejilla según sea necesario.
11. Retire con cuidado la tapa del cilindro de cristal.
12. Utilice utensilios de cocina adecuados, como pinzas, tenedores, etc., para retirar las salchichas.

Preparación de perritos calientes

1. Rellene los pinchos para perritos calientes a su gusto:
 - corte el panecillo a lo largo,
 - saque la salchicha caliente del cesto,
 - ponga la salchicha en el panecillo para perritos calientes,
 - ponga encima, por ejemplo, mayonesa con hierbas, mostaza, ketchup, pepinillos y cebolla frita,
 - sirva el perrito caliente.

Apagado del aparato

1. Cuando no se utilice el aparato, gire el regulador de temperatura en sentido antihorario hasta la posición «0».
2. Apague el aparato con el interruptor de encendido/apagado.
3. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación (¡desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente!).

6 Limpieza y desincrustado de cal

El operador debe asegurarse de que el aparato y sus componentes de seguridad se mantienen en buen estado. Debe comprobarse la eficacia de los sistemas de control y seguridad.

Los trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación sólo deben ser realizados por personal especializado y debidamente cualificado.

Si fuera necesario retirar los dispositivos de seguridad para su mantenimiento, limpieza y reparación, deberán volver a instalarse inmediatamente después de finalizar los trabajos y deberá comprobarse su funcionamiento.

Todos los trabajos de mantenimiento y limpieza deben realizarse de acuerdo con las instrucciones de uso y en los intervalos especificados.

6.1 Indicaciones de seguridad para la limpieza

- Antes de limpiar, debe desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- Vigile que no entre el agua en el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza. No utilice un chorro de agua a presión para limpiar el aparato.
- Para limpiar el aparato no utilice ningunos objetos afilados o metálicos (cuchillo, tenedor, etc.). Los objetos punzantes pueden dañar el aparato y, en caso de contacto con los elementos conductores, provocar una descarga eléctrica.
- No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

6.2 Limpieza

1. Limpie el aparato regularmente al final de la jornada laboral o con más frecuencia si es necesario.
2. Retire las piezas individuales (tapa, cilindro de vidrio, rejilla, rejilla separadora, placa perforada y bandeja de agua) del aparato.

ES

¡ATENCIÓN!

Por motivos de higiene, la bandeja de agua debe limpiarse al menos dos veces al día.

3. Limpie las piezas retiradas con agua tibia, un paño suave o una esponja y un detergente suave.
4. Aclare bien con agua limpia para eliminar por completo los restos de detergente.
5. Limpie la carcasa con un paño suave y húmedo.
6. Seque la carcasa y todas las piezas retiradas con un paño suave.

6.3 Descalcificación

¡ATENCIÓN!

No se aceptarán reclamaciones si la máquina para perritos calientes no se descalcifica regularmente, tal y como se describe en este manual de instrucciones.

¡Este tipo de reclamaciones no están cubiertas por la garantía!

Las condiciones desfavorables del agua y las sales, grasas y especias que se desprenden de las salchichas forman una composición agresiva que incluso ataca al metal.

1. Por los motivos mencionados anteriormente, descalcifique la bandeja de agua una vez al día, ya que de lo contrario podrían producirse picaduras en la bandeja.
2. Utilice descalcificadores comerciales (¡siga las instrucciones del fabricante!) o una solución de agua y vinagre (proporción 3:1).
3. A continuación, limpie el aparato siguiendo las instrucciones de la sección «Limpieza».

7 Posibles fallos

La siguiente tabla describe las posibles causas y métodos de eliminar fallos o errores que ocurren durante el uso del aparato. Los trabajos sólo deben ser realizados por personal técnico debidamente cualificado.

Si los fallos no se pueden corregir, póngase en contacto con el servicio técnico. Asegúrese de incluir el número de artículo, el modelo y el número de serie. Estos datos figuran en la placa de características del aparato.

Error	Posible causa	Solución
El aparato está encendido, el regulador de temperatura está ajustado, pero la luz verde de control de red del interruptor de encendido/apagado no se enciende y la placa calefactora permanece fría.	El enchufe no está bien conectado	Enchufar correctamente el cable de alimentación
	Se ha disparado el fusible de la fuente de alimentación	Compruebe el fusible y pruebe el aparato en otra toma de corriente
	El cable de conexión está defectuoso	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

Error	Posible causa	Solución
El aparato está encendido, el regulador de temperatura está ajustado, la luz verde de control de red del interruptor de encendido/apagado no se ilumina, pero la placa calefactora se calienta	La luz indicadora de red está defectuosa	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
El aparato está encendido, el regulador de temperatura está ajustado, la luz naranja de control de calentamiento se ilumina, pero la placa calefactora no se calienta	El elemento calefactor está defectuoso	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

ES

8 Recuperación

Electrodomésticos



Los electrodomésticos están marcados con este símbolo. Los aparatos eléctricos deben desecharse y reciclarse de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Está prohibido tirar los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y retire el cable de conexión del aparato.

Los aparatos eléctricos deben llevarse a los puntos de recolección designados.