



500378

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 3.0

Дата составления: 2025-10-31

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические данные

Наименование:	Диспенсер для мюсли, двойной
Номер артикула:	500378
Материал:	пластик сталь листовая, лакированная
Количество емкостей:	2
Объем емкости в литрах:	2 x 3,5
Высота чаш, макс. в мм:	75
Размеры (Ш x Г x В) в мм:	360 x 170 x 395
Вес в кг:	3,7

Технические изменения оставляются за собой!

Модель / Характеристики

- Рассчитано для:
 - кукурузные хлопья
 - Злаки
 - Мюсли
 - Орехи
- Характеристики:
 - Емкость устойчивая к царапинам
 - подходит для настенного монтажа
- Не входит в комплект поставки:
 - Крепежные материалы

RU

Использование по назначению

Прибор предназначен исключительно для применения, описанного в инструкции обслуживания, с поставленными и утвержденными компонентами.

Любое другое применение считается несоответствующим назначению.

Производитель не несет ответственности за вытекающий из этого ущерб. В таких случаях ответственность несет исключительно пользователь/оператор.

Следующие виды эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- Порционирование зерновых продуктов.

Обзор сборочных узлов / Комплект поставки




Рис. 1

1. Емкость (2х)
2. Рама
3. Крепление емкости(2х)
4. Крышка дна контейнера (2х)
5. Поворотный рычаг (2х)
6. Крышка емкости (2х)
7. Порционер (2х)

Распаковка

1. Распакуйте диспенсер для мыли и утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с инструкциями.
2. Проверьте комплект поставки.
3. Очистите диспенсер для мыли в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Очистка».

Сборка / установка или подвешивание

1. Установите дозатор в емкость так, чтобы перфорация емкости и дозатора совпала.
2. Затем вставьте штифт поворотного колеса в это соединение, чтобы порционник был зафиксирован.




Рис. 2

3. Поставьте стойку на ровную и сухую поверхность.
4. Закрепите держатель емкости на подставке.
5. Установите емкость в держатель емкости.

ПРИМЕЧАНИЕ!

В качестве альтернативы диспенсер для мюсли можно повесить на стене в подходящем месте. Используйте подходящие крепежные материалы (не входят в комплект поставки).




Рис. 3

Засыпать /извлечь зерновые




Рис. 4

1. Засыпьте нужные хлопья в емкость.
2. Накройте емкость крышкой.
3. Поставьте под емкость подходящую миску.
4. Извлеките необходимое количество, повернув поворотную ручку по часовой стрелке.

За один оборот можно извлечь около 50 мл хлопьев.

5. Если диспенсер для мюсли не будет использоваться в течение длительного времени, плотно закройте емкость крышкой, чтобы сохранить свежесть продуктов в емкости.

RU

Очистка

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не используйте грубые чистящие средства, которые могут поцарапать Поверхность.

Не мойте детали диспенсера для мюсли в посудомоечной машине!

1. Регулярно очищайте диспенсер для мюсли.
2. Снимите отдельные детали.
3. Очистите отдельные детали теплой водой, мягким моющим средством и мягкой тканью или губкой.
4. Промойте чистой водой.
5. Дайте очищенным деталям высохнуть на воздухе или высушите их мягкой безворсовой тканью.