



500379

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 3.0

Skapandedatum: 2025-10-31

Original bruksanvisning

Tekniska data

Beteckning:	Cerealdispenser, 3 behållare
Artikelnummer:	500379
Material:	plast stålplåt, lackat
Antal behållare:	3
Behållaren volym i liter:	3 x 3,5
Höjd skålar max. i mm:	75
Mått (B x D x H) i mm:	540 x 170 x 395
Vikt i kg:	5,6

Tekniska ändringar förbehålls!

Utförande / Egenskaper

- Dimensionerad för:
 - Cornflakes
 - Spannmål
 - Müsli
 - Nötter
- Egenskaper:
 - Skrapsäker kantin
 - Passar för väggmontering
- Ingår ej i leveransen:
 - Fästmaterial

SV

Avsedd användning

Apparaten är endast avsedd för den användning som beskrivs i bruksanvisningen med de medföljande och godkända komponenterna.

All annan användning anses vara olämplig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av detta. Ansvaret för detta ligger enbart hos användaren/operatören.

Följande användningsområden är avsedda:

- Portionering av spannmål.

Översikt över komponenter / Leveransomfattning




Fig. 1

1. Behållare (3x)
2. Stativ
3. Behållaren-Hållarhållare (3x)
4. Skydd för behållarens botten (3x)
5. Vridhjul (3x)
6. Behållarens lock (3x)
7. Portioneringsanordning (3x)

Packa upp

1. Packa upp cerealdispenseren och kasta allt förpackningsmaterial enligt anvisningarna.
2. Kontrollera leveransens innehåll.
3. Rengör cerealdispenseren enligt anvisningarna i avsnittet **"Rengöring"**.

Montering/uppställning eller upphängning

1. Sätt in portioneringsanordningen i behållaren så att hålen i behållaren och portioneringsanordningen passar ihop.
2. Sätt sedan in stiftet från vriddhjulet genom denna koppling så att portioneringsanordningen sitter fast.



Fig. 2

3. Ställ stativet på en plan och torr yta.
4. Fäst behållaren hållaren på stativet.
5. Sätt behållaren in.

OBS!

Alternativt kan cerealdispenseren hängas upp på en lämplig plats på väggen. Använd lämpligt fästmaterial (ingår ej i leveransen).




Fig. 3

Fylla på / ta ut spannmål




Fig. 4

SV

Rengöring

VARNING!

Använd aldrig grova rengöringsmedel som kan repa ytan.

Rengör inte delarna till cerealdispenseren i diskmaskinen!

1. Fyll på önskade flingor i behållaren.
2. Sätt på locket på behållaren.
3. Ställ en lämplig skål under behållaren.
4. Ta ut önskad mängd genom att vrida ratten medurs.
Per varv kan cirka 50 ml flingor tas ut.
5. Om cerealdispenseren inte används under en längre tid, stäng behållaren ordentligt med locket för att hålla produkterna i behållaren fräscha.